

# 810 Vibration Tester

# 用户手册

January 2010, Rev.1, 3/10 (Simplified Chinese) © 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

#### 有限担保和有限责任

保证您的 Fluke Vibration Tester 从装运给您之日起三年之内在正常使用和维修之下不会有材料和工艺缺陷。同样的保证条件也适用于转速计和传感器,但是只是保证从装运之日起的一年时间。本担保仅限于 Fluke 授权零售商的原购买人或最终用户,并且不适用于一次性电池、电缆接头、电缆绝缘转换接头或 Fluke 认为由于误用、改装、疏忽、污染及意外或异常操作或处理引起的任何产品损坏。Fluke 担保软件能依照功能规格正常运行 90 天,并且软件是记录在无缺陷的媒介上。Fluke 并不担保软件毫无错误或在运行中不会中断。

Fluke 授权的零售商应仅对最终用户就新的和未使用的产品提供本担保,但无权代表 Fluke 公司提供额外或不同的担保。只有 通过 Fluke 授权的销售店购买的产品或者买方已经按适用的国际价格付款才能享受 Fluke 的担保支持。在一国购买的产品需 在他国修理时,Fluke 有权向买方要求负担重大修理/零件更换费用。

Fluke 的担保为有限责任,由 Fluke 决定是否退还购买金额、免费修理或更换在担保期间退还 Fluke 授权服务中心的故障产品。

如需要保修服务,请与您就近的 Fluke 授权服务中心联系,获得退还授权信息;然后将产品寄至服务中心,并附上产品问题 描述,同时预付运费和保险费(目的地离岸价格)。Fluke 不承担运送途中发生的损坏。在保修之后,产品将被寄回给买方并 提前支付运输费(目的地交货)。如果 Fluke 认定产品故障是由于疏忽、误用、污染、修改、意外或不当操作或处理状况而产 生,包括未在产品规定的额定值下使用引起的过压故障;或是由于机件日常使用损耗,则 Fluke 会估算修理费用,在获得买 方同意后再进行修理。在修理之后,产品将被寄回给买方并预付运输费;买方将收到修理和返程运输费用(寄发地交货)的帐 单。

本担保为买方唯一能获得的全部补偿内容,并且取代所有其它明示或隐含的担保,包括但不限于适销性或满足特殊目的任何隐含担保。FLUKE对任何特殊、间接、偶发或后续的损坏或损失概不负责,包括由于任何原因或推理引起的数据丢失。

由于某些国家或州不允许对隐含担保的期限加以限制、或者排除和限制意外或后续损坏,本担保的限制和排除责任条款可能并 不对每一个买方都适用。如果本担保的某些条款被法院或其它具有适当管辖权的裁决机构判定为无效或不可执行,则此类判决 将不影响任何其它条款的有效性或可执行性。

> Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

目录

## 章节

1

# 标题

## 页码

章概述	1-1
概述	1-3
特性	1-3
如何和 Fluke 联系	1-4
安全	1-4
转动设备	1-4
转速计	1-5
散热片	1-5
符号	1-5
开箱和检查	1-6
存储	1-8
自洲	1-8
附件	1-10
111 11	

2	章技术规格	2-1
	810 Vibration Tester 技术规格	2-3
	诊断技术规格	2-3
	电气技术指标	2-3
	一般技术规格	2-4
	传感器技术规格	2-5
	转速计技术规格	2-6
	Viewer 软件要求	2-6
3	章产品入门	3-1
	概述	3-3
	导航和用户界面	3-3
	如何使用转盘	3-4
	如何使用功能键	3-4
	附件连接器	3-5
	起动测试机	3-6
	传感器设置	3-7
	兼容的传感器	3-7
	如何连接 Fluke 传感器	3-7
	传感器保养和搬运	3-8
	转速计设置	3-9
	如何使用转速计测量 RPM	3-9
	激光安全预防措施	3-10
	如何获得帮助	3-11
	仪器设置	3-11
	自检	3-12
	设置	3-12
	清除存储器	3-15

章操作	4-1
起动测试机	4-3
生成新机器设置	4-4
机器设置	4-5
电动机输入(驱动器)信息	4-6
RPM 输入	4-8
连接信息	4-8
带有固定联轴器的变速装置	4-9
无固定联轴器的变速装置	4-10
从动组件	4-11
泵	4-11
风扇	4-12
压缩机	4-13
吹风机	4-14
心轴	4-14
变速装置组件	4-14
变速箱	4-14
皮带传动器	4-17
复制现有的机器设置	4-19
编辑保存的机器设置	4-22
车您测量之前	4-24
选择测量位置	4-24
测量位置总数	4-25
传感器方向	4-26
传感器安装	4-27
如何测量振动	4-29
如何诊断	4-38
故障类型	4-38

4

严重度等级	4-40 4-42 4-45 4-45 4-46
按上伙诊断宣看	4-48
章 Viewer Software	5-1
概述	5-3
系统要求	5-3
PC 连接器	5-3
安装 Viewer 软件	5-5
Microsoft .Net Framework 2.0	5-5
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1	5-5
Microsoft SQL Server 2005 Express	5-6
Microsoft ActiveSync 4.5	5-6
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1	5-6
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices	5-6
Viewer 软件	5-7
卸载 Viewer 软件	5-8
导航	5-9
首选项	5-11
应用程序设置	5-11
升级	5-12
数据传输	5-12
导入机器设置	5-14
导出机器设置	5-15
导入诊断数据	5-18
导出诊断数据	5-19

	导出故障数据	5-22
	机器设置	5-24
	设置新机器	5-26
	查看机器设置	5-28
	查看诊断	5-31
	查看其他数据文件	5-34
	时间波形	5-34
	频谱	5-36
	<i>本</i> 你抬	<b>C A</b>
	早 年 近	0-1
	概述	6-3
	如何清洁	6-3
	传感器保养	6-3
	更换电池	6-3
	外部 SD 存储卡安装	6-5
	Vibration Tester (振动测试机)升级	6-7
	如何进行故障检修	6-8
ŕ		
•	A 労口口時期效	A 1

ß	付	录

6

Α	常见问题解答	A-1
В	警告和错误信息	B-1
С	术语表	C-1

# 表格索引

# 表格

# 标题

### 页码

1-1.	符号	1-5
1-2.	附件	1-10
3-1.	前面板	3-4
3-2.	导航功能键的功能	3-5
3-3.	附件连接器	3-6
3-4.	测试机设置	3-14
4-1.	新机器设置功能	4-5
4-2.	电动机输入选项	4-7
4-3.	固定联轴器变速装置选项	4-9
4-4.	无固定联轴器变速装置选项	4-10
4-5.	从动组件的泵选项	4-11
4-6.	从动组件的风扇选项	4-12
4-7.	从动组件的压缩机选项	4-13
4-8.	从动组件的吹风机选项	4-14

4-9.	变速装置的变速箱选项	4-15
4-10.	从动组件的选项	4-16
4-11.	变速装置的驱动器选项	4-17
4-12.	更改机器名称	4-18
4-13.	保存的机器设置功能	4-19
4-14.	复制机器设置功能	4-21
4-15.	更改机器名称功能	4-23
4-16.	传感器位置功能	4-32
4-17.	测量功能	4-34
4-18.	测量完成功能	4-35
4-19.	传感器位置功能	4-37
4-20.	诊断故障	4-39
4-21.	引用峰值详情	4-43
4-22.	诊断频谱功能	4-44
4-23.	现有机器设置功能	4-46
4-24.	测量日期功能	4-46
4-25.	按照测量日期查看的功能	4-47
5-1.	Viewer 软件导航菜单	5-10
5-2.	应用程序设置	5-12
5-3.	查看机器设置实用工具	5-30
6-1.	故障检修	6-8

# 图片索引

# 图示

标题

## 页码

1-1.	随测试机包括的项目	1-7
1-2.	如何给电池充电	1-9
3-1.	前面板	3-3
3-2.	附件连接器	3-5
3-3.	传感器设置和连接	3-8
3-4.	转速计设置和连接	3-9
4-1.	传感器位置	4-25
4-2.	轴的方向	4-26
4-3.	传感器安装洗项	4-27
5-1.	测试机到 PC 的连接	5-4
6-1	更换自池	6-4
6-2	存储卡安装	6-6
·		

# *第1 章概述*

# 标题

页

概述	1-3
特性	1-3
如何和 Fluke 联系	1-4
安全	1-4
转动设备	1-4
转速计	1-5
散热片	1-5
符号	1-5
开箱和检查	1-6
存储	1-8
电池	1-8
附件	1-10

*章概述* ↓ *概述* 

### 概述

Fluke 810 Vibration Tester 采用诊断技术,该测试机可帮助您快速标识并优化处理机械问题。使用此测试机,您可以进行机械维护决策,并且根据机器知识将其用作您自己判断的补充。经过培训的振动分析师的专家意见就在您手上。

Fluke 810 使用了简单的逐步过程,报告进行第一次测量时 的机器故障,而无需以前测量的历史记录。该诊断技术可 用来分析机械装置并提供基于测试的诊断、严重等级和可 行的维修建议。通过将 Fluke 810 收集的振动数据与根据 多年现场经验所收集的广泛的规则组进行比较,来确定故 障。

该测试机主要用于对有问题设备进行故障检修,也用于在 计划的维护前后对设备进行检查。诊断结果、严重度和可 行的维修建议的组合,有助于您做出更英明的维护决策, 首先解决关键的问题。

#### ▲▲ 警告

#### 在使用本测试机之前,请阅读"安全须知"。

### 特性

- 四个最常见标准机械故障:轴承、松动、未对准、不平衡,以及其他(非标准故障)的板上诊断和位置
- 有四个严重度水平的故障严重度等级:轻度、中等、严重和极严重
- 排定优先次序的维修建议
- 诊断详情包括引用的峰值和振动谱
- 上下文关联帮助
- 2 GB 可扩展板上存储器
- 更详细分析的数据输出(通过 USB 连接)
- 自检
- 可测得准确机器转速的激光转速计
- 100 mV/g TEDS 三轴加速计
- 采用附带的 Viewer Software 进行数据存储和跟踪
- 彩色 LCD 显示器
- 语言:英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班 牙语、日语、简体中文

## 如何和 Fluke 联系

要联系 Fluke,请拨打以下电话号码:

- 美国技术支持: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- 美国校准/修理: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) •
- 加拿大: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) ٠
- 欧洲: +31 402-675-200 •
- 日本:+81-3-3434-0181
- 新加坡: +65-738-5655
- 其他地区: +1-425-446-5500

或者访问 Fluke 的网站 www.fluke.com。 要注册您的产品,请访问 http://register.fluke.com。 要查看、打印或下载最新手册补充资料,请访问 http://us.fluke.com/usen/support/manuals 。

# 安全

该测试机符合:



N10140

在本手册中,警告表示可能会导致人身伤害或死亡的危险 情况或行为。小心表示可能会损坏测试机、受测试设备或 者引起永久性数据丢失的情况或行为。

### ∧ 警告

为避免人身伤害, 请遵守这些测试机指南:

- 只按照本手册的规定使用该测试机,否则测 试机所提供的保护可能受到影响。
- 如果发生损坏,请勿使用。在您使用测试机 ٠ 之前,请检查外壳。检查是否有裂纹或缺少 塑胶件.
- 在操作之前,请确保电池可靠地装在适当的 • 位置。
- 请勿在爆炸性气体、蒸气或灰尘周围进行操 作。
- 当在危险区域内作业时,请按照地方或国家 ٠ 机构的要求,使用适当的防护装备。
- 在危险场所作业时,应遵守地方和国家安全 • 法规的要求。

#### 转动设备

#### ▲ 警告

为了避免人身伤害:

- 在转动设备周围要小心。 •
- 计绳索和带子隐藏起来。

*章概述* → 符号

### 转速计

### ▲▲ 警告

为了避免人身伤害或者损坏转速计:

- 请勿直接将激光直接对着眼睛。
- 请勿在爆炸性气体、蒸气或灰尘周围进行操作。
- 请勿打开盖子。转速计不含任何用户可维修 零件。
- 不用时,总是要放在防护罩内。



gbk15.eps

散热片

#### ▲▲ 小心

- 散热片摸起来可能感觉有点热,这是正常的。
- 为了避免过热,当测试机打开时,请勿盖住 散热片。

### 符号

表 1-1 列出并说明了测试机上和本手册中所使用的符号。

#### 表 1-1. 符号

符号	说明
	重要信息,请参阅手册
	电池状况
Li-ion	本产品含有锂离子电池。请勿与固态废弃物一同丢弃。废弃电池处理应由具资质的回收机构 或危险材料处理机构承担,并符合当地有关规 定。欲了解回收信息,请与已获授权的" Fluke 服务中心"取得联系。
C∰®us	符合加拿大和美国的相关标准。
<b>C</b> N10140	符合澳大利亚的相关标准
CE	符合欧盟指令
	警告。Class 2 激光产品。激光辐射。请勿凝视激光束。
X X	请勿将本品作为未分类的城市废弃物处理。请 访问 Fluke 网站了解回收信息。

# 开箱和检查

小心开箱并检查图 1-1 中所有项目。在您采购测试机时,包括了下面的项目:

1 Fluke 810 Vibration Tester

②存储箱

③智能电池组

④ 智能电池组充电器和适配器

⑤肩带

⑥ 转速计和袋子

⑦ 传感器

⑧ 传感器磁铁固定件

⑨ 传感器快速连接电缆

① 传感器安装垫(10 包)

① 粘合剂

12 Mini USB 到 USB 电缆

(13)入门指南

14 快速参考指南

15 用户文档/Viewer Software CD-ROM

16 培训 DVD





图 1-1. 随测试机包括的项目

## 存储

不用时, 将测试机放在保护存储箱内。箱子有足够的空间 盛放测试机和所有的附件。

# 电池

测试机使用内部可充电锂离子电池进行工作。在您开箱检查了测试机之后,在第一次使用之前,要将电池充满电。 之后,当屏幕上电池图标表明电压低时,要给电池充电。 为了电池放在测试机上适当位置时给电池充电:

- 1. 将交流适配器连接到测试机的交流输入插孔。
- 2. 将适配器连接到电源。
- 或者,在测试机外为电池充电:
- 1. 从测试机中取下电池,参见图 1-2。
- 2. 将交流适配器连接到电池的交流输入插孔。
- 3. 将适配器连接到电源。

#### 注意

为给电池充满电,必须要三个小时。

电池状态 LED 的颜色呈:

红色— 电池已连接到电源且正在充电。

绿色 — 电池连接到了电源并且充满电了。

#### ▲ 小心

要避免损坏测试机:

- 只使用随测试机附带的交流适配器。
- 确保外部电源对测试机具有正确的额定值。
- 请勿让不用的电池放在产品中或存储很长时间。
- 当电池不用超过六个月时,请检查充电状况, 并且适当充电或处置电池。



图 1-2. 如何给电池充电

*章概述* 电池

1

# 附件

表 1-2 列出了可以单独得到和销售的测试机附件。

型号	说明	部件号
810T	转速计	3530819
810S	传感器	3530828
810QDC	快速连接电缆	3530837
SBP810	智能电池组	3530843
810SMM	10SMM 传感器磁铁固定件	
810SMP	传感器安装垫	3530855

表 1-2. 附件

# *第2 章技术规格*

### 标题

页

810 Vibration Tester 技术规格	2-3
诊断技术规格	2-3
电气技术指标	2-3
一般技术规格	2-4
传感器技术规格	2-5
转速计技术规格	2-6
Viewer 软件要求	2-6

### 810 Vibration Tester 技术规格

技术规格可能会随时变更, 恕不通知。

#### 诊断技术规格

标准故障探测	.不平衡、松动、未对准和轴承故障
分析	.电动机、风扇、鼓风机、皮带和链条驱动器、变速箱、联轴器、离心泵、活塞泵、滑片泵、 螺旋桨泵、螺杆泵、旋转式螺纹/齿轮/凸轮泵、活塞式压缩机、离心式压缩机、螺杆式压 缩机、紧密连接的机器、心轴的分析
机器转动速度范围	200 RPM 到 12,000 RPM
诊断详情	.故障严重度等级(轻度、中度、严重、极严重),维修详情,引用的峰值,频谱
电气技术指标	
定向	.自动的
模数转换器	<b>.4</b> 通道, <b>24</b> 位
可用带宽	.2 Hz 到 20 kHz
抽样	.51.2 Hz
数字信号处理功能	.自动配置的去假频滤波器、高通滤波器、抽选、重叠、开窗、FFT 和求平均值
抽样率	.2.5 kHz 到 50 kHz
动态范围	.128 dB
信噪比	.100 dB
FFT 分辨力	.800
谱窗	汉宁修勾
频率单位	.Hz、阶次、cpm
振幅单位	英寸/秒、毫米/秒、VdB(美制)、VdB*(欧制)
非易失性存储器	.SD 微存储器卡、用于附加存储的 2 GB 内部+用户可存取槽

### 一般技术规格

7.30 英寸 × 2.76 英寸× 10.52 英寸(18.56 厘米 × 7.00 厘米 × 26.72 厘米)
4.2 磅(1.9 千克)
¼ VGA,320×240 色(对角线 5.7 英寸)LED 背光 TFT LCD
4 针 M12 连接器
BNC 连接器
Mini DIN 6 针连接器
Mini 'B' USB (2.0) 连接器
锂离子,14.8 V,2.55 Ah
3 小时
8 小时(在正常情况下)
100 Vac 到 240 Vac
50/60 Hz
WinCE 6.0 Core
32°F到122°F(0°C到50°C)
4° F 到 140° F (-20° C 到 60° C)
10% 到 95% RH (不冷凝)
2000 m
54
CAN/CSA-C22.2,编号 61010-1-04,2 度污染
EN 61010-1:2001, EN 60825-1:2007
符合澳大利亚相关标准。
EN 61326-1:2006
2 年

### 传感器技术规格

传感器类型	加速计
灵敏度,±5%,25°C	100 mV/g
加速度范围	80g峰值
振幅非线性	1%
频率响应	
Z, ±3 dB	2 - 7,000 Hz
X、Y,±3 dB	2 - 5,000 Hz
电源要求(IEPE)	18-30 VDC,2-10 mA
输出偏压	12 VDC
接地	外壳接地
检测元件设计	PZT 陶瓷/剪切
外壳材料	316L 不锈钢
固定件	10-32 电容性内六角头螺丝、2 极稀土磁铁(48 磅拉拔强度)
输出连接器	4 针 M12
配合连接器	M12 - F4D
非易失性存储器	TEDS 1451.4 兼容的
振动极限	500g峰值
冲击极限	5000 g 峰值
电磁灵敏度,相当于 g	100 μ g/高斯
密封	气密的
温度范围	58° F 到 248° F(-50° C 到 120° C)±7 %

# 转速计技术规格

尺寸	.1.125 英寸 × 4.80 英寸(2.86 厘米 × 12.19 厘米)
重量	.含电缆 3.4 盎司(96 克)
电源	.由 810 Vibration Tester 供电
探测	. Class 2 激光二极管
量程	. 6.0 到 99,999 RPM
准确度	
6.0 到 5999.9 RPM	. ±0.01% 以及 ±1 位数字
5999.9 到 99999 RPM	. ±0.05 % 以及 ±1 位数字
分辨力	.0.1 RPM
有效范围	.0.4 英寸到 39.27 英寸(1 厘米到 100 厘米)
响应时间	.1 秒(>60 RPM)
控制器	.测量开/关透明按钮
接口	.6 针 Mini DIN
电缆长度	. 19.586 英寸(50 厘米)
转速计附件	
反光带	.0.59 英寸× 20.67 英寸(1.5 厘米 × 52.5 厘米)
Viewer 软件要求	
县任硬化	

4X (K) 5X ( )			
操作系统	Windows XP、	Vista、	Windows 7

# 第3 *章产品入门*



## 页

概述	3-3
导航和用户界面	3-3
如何使用转盘	3-4
如何使用功能键	3-4
附件连接器	3-5
記动测试机	3-6
传感器设置	3-7
新安的 <i>佳</i> 咸哭	3-7
加何连接 Fluke	3-7
年成哭但美和鄉云	3_8
₩	3.0
和何徒田 <b>扶</b> 海 <b>斗</b> 测 <b>昙 DDM</b>	30
如門使用程述I侧里 ┗FM	3-9
微元女王狄Ŋ泪爬	3-10
如何获得帝助	3-11
仪器设置	3-11
目检	3-12
设置	3-12
清除存储器	3-15

*章产品入门* 贺

## 概述

本章帮助您了解和熟悉用户界面、连接和附件。

### 导航和用户界面

图 3-1 显示了 Vibration Tester 的前面板。表 3-1 列出了前 面板的控制件及其功能。



图 3-1. 前面板

表 3-1. 前面板

项号	控制件	说明
1	Θ	打开或关闭测试机。
2	SETUP	显示机器设置选项:设置新机器、复制机器设置、更改机器设置
3	MEASURE	显示测量可用的机器设置。在选择了 机器一项机器设置之后,继续到测量 屏。
4	DIAGNOSE	显示为诊断可用的测量而完成的机器 设置。在测量之后,按入以查看诊断 屏。
5	SAVE	保存测试机设置和机器设置的参数。
6	MEMORY	显示测试机储存器中的机器设置和诊 断结果。
7	INFO	从启动屏开始,显示帮助菜单。对于 其他屏,显示当前屏的帮助。

8		显示自检、设置和清除存储器功能。
9	转盘	转动转盘,移动屏上的光标突出显示 部分。按转盘的中心(输入),进行 选择。
(10)	功能键	[F1] 到 [F5] 功能键用于对屏上 每一功能键上方显示的选项进行选择。

### 如何使用转盘

转盘有多种功能。顺时针或逆时针转动转盘,可以移动光 标或突出显示部分。按转盘,可以进行选择。

#### 如何使用功能键

沿显示屏的底部,一排标签显示了可用的功能。按显示标签 下面的F1\_\_\_\_\_到F5\_\_\_\_中一个功能键,可以起动该功能。

表 3-2 列出了导航功能键及其功能。

章产品入门 3 附件连接器

功能键	功能		
前一页/下一页	查看前一/下一屏。		
输入	选择突出显示的功能。或者按转盘,选 择同一功能。		
返回	到前一信息栏或屏。		
移动光标	将光标向左移动一格。		
删除字符	删除一个字符		
退出	从当前屏退出		
保存	保存当前屏中的设置。		
完成	保存键盘输入的条目。		

表 3-2. 导航功能键的功能

您也可以使用沿测试机右侧布置的前面板按钮,直接到最 高级菜单。

#### 注意

当蜂鸣器打开时,有效地按按钮一次,会发出一 声短的蜂鸣。无效地按按钮一次,会发出一声长 的蜂鸣。

### 附件连接器

图 3-2 显示了测试机的连接器面板。图 3-3 是测试机上各 个连接器的说明列表。



gbk01.e

图 3-2. 附件连接器

项号	连接器	说明
1	转速计	连接转速计
2	USB	使用 USB 电缆将测试机连接到 PC
3	传感器	用于单轴传感器的可选连接器
4	传感器	连接三轴传感器

表 3-3. 附件连接器

# 起动测试机

#### 注意

- 在第一次使用测试机之前,至少要为电池充电
  三个小时。关于充电程序,请参见"电池"部分。
- 在使用测试机之前,要确保电池充足了电且 有空闲存储区。

按 ①,打开测试机电源。在加电时,测试机会显示剩余存储空间和电池状态。按住 ① 测试机长达两秒,关闭测试机

电池状态图标 🛄 以及设定的日期和时间出现在显示屏的顶部。



#### 注意

您第一次打开测试机电源时,测试机会显示设置 屏。在您开始测试之前,输入正确的信息到设置 栏中,特别是电源线频率,这是很重要的。要得 到更多信息,请参见"仪器设置"部分。

	10/06/2009 09:32 PM
设置	
电氯线频率	<sup>-</sup> <mark>50HZ</mark> 60HZ
日期格式	: 日/月/年 <b>月/日/</b> 年
日期	: 10 ♥ / 06 ♥ / 2009♥
时间格式	; 12Hr 24Hr
时间	:08 ‡ :54 ‡ PM ‡
	和人   休仔   退出 dbd4

### 传感器设置

测试机包括了一个有 TEDS 技术(传感器电子数据表)的 三轴传感器。采用该技术,您的测试机能够确认并自动读 取传感器配置。这一技术提供了:

- 从更详细校准信息得到的改进的结果
- 无需手动输入数据,因而减少了配置时间

• 传感器校准跟踪电子存储的最后一次校准日期。

#### 兼容的传感器

 强烈建议您使用带测试机的 Fluke 三轴传感器。使用 Fluke 三轴传感器以外的传感器会导致误导性诊断。 测试机与单轴传感器是兼容的。

#### ▲小心

#### 非 Fluke 三轴传感器与测试机不兼容。

#### 如何连接 Fluke 传感器

为了连接和设置三轴传感器:

- 将电缆连接到传感器,旋紧带螺纹的电缆套管。参见 图 3-3。
- 2. 将电缆连接到测试机,旋紧带螺纹的电缆套管。



图 3-3. 传感器设置和连接

#### 传感器保养和搬运

#### ▲ 小心

- 为了防止损坏传感器内部的压电元件,请勿跌 落。有故障的传感器严重影响诊断的质量。
- 在连接或取下传感器时,请勿拉拔电缆或向 电缆施加过大的力。
- 在收集数据之前,让传感器暖机 10 秒钟。
- 确保所有的电缆不受机器上任何转动部分的 影响。
- 不使用时,总是要断开传感器电缆与测试机 的连接。
- 不使用时,总是要将传感器放在软壳袋子中。


# 转速计设置

在机器设置程序中,您必须输入受测试转动机器的速度 /RPM(每分钟转数)。如果 RPM 未知,您可以使用非接 触型激光转速计测量 RPM。

#### 注意

Fluke 建议使用用于变频驱动器 (VFD) 的转速计测定变化负载条件下的运转速度。

#### 如何使用转速计测量 RPM

为了使用转速计进行测量:

1. 将转速计连接到测试机上 6 针 DIN 连接器上。参见图 3-4。

#### ▲ 警告

为避免反光带连接到机器上时造成人身伤害,请 停止转动的机器。贴一条反光带到机器的轴上或 者其他转动部件上。重新起动机器,等待直到达 到其正常工作条件。

- 2. 让激光束对着所贴的反光带。
- 3. 牢固稳定地拿住转速计。



gbk06.eps

#### 图 3-4. 转速计设置和连接

 当显示器上出现 RPM 输入屏时,转速计上的电源按 钮发亮,表示测试机已经准备好,可以进行 RPM 测 量了。

# **810** *用户手册*

- 5. 按住转速计的触发按钮不放,开始测量。
- 6. 按住触发按钮,直到 RPM 值稳定并显示在测试机上 时为止。
- 7. 放开电源按钮,停止测量。
- 等待发出短蜂鸣声,表明已经获得了 RPM 值。 测试机自动关闭转速计。

10/06/2009 09:37 PM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
使用测速器测量转速	
转速: <mark>1071</mark>	
🔨 按测速器上的按钮获取转速	
返回 】手动输入 】	aba20 b

#### 激光安全预防措施

# ▲▲ 警告

- 转速计含有 Class 2 激光指示器。
- 为了避免损伤眼睛,请勿将激光直接对准眼 睛或间接离开反射表面。
- 不按照这里的规定使用,可能会导致暴露于 危险的激光辐射。
- 不要以本文件中未规定的方式使用转速计,否则设备所提供的保护功能可能会受到影响。
- 请勿将激光束对准人或动物。

#### ▲ 小心

- 请将转速计放在儿童够不着的地方。
- 请勿打开转速计。转速计没有用户可维修部件。
- 不使用时,总是要将转速计放在其保护罩里。

# 如何获得帮助

测试机有上下文关联帮助使用帮助特性,在设置测试机和 进行测量时,您可以迅速找到附加的信息。显示的帮助内 容取决于当前任务选择。在任何时候按**INFO**,可以查看 当前任务的特定帮助。测试机的帮助包括了常见问题解答 (FAQ)、术语表和故障检修页面。



# 仪器设置

按 **MERNET** 或者**仪器设置**功能键,以显示自检、设置和清除存储器选项。



使用转盘让一个选项突出显示出来。按转盘或者**输入 (F3)** 功能键,选定该选项。

# 自检

**自检**选项用于测试测试机的内部模块。当您选择**自检**选项 时,测试机运行测试模块,然后显示自检结果为"通过" 或"失败"。



# 设置

为了编辑表 **3-4** 中的测试机设置,请选择**设置**选项。可以 得到三页设置内容。



注意 在您进行测量之前,要确保正确地设置电源线频 率。



注意 如果自检失败,请联系 Fluke 服务中心。

章产品入门 3 仪器设置

按**下一页**功能键,将屏向下移动,编辑蜂鸣器、背光、节 电、时间波形捕获和测量单位的附加设置。



按**下一页**功能键,将屏向下移动,编辑附加设置。最后一 屏也显示测试机的序列号、软件版本、传感器校准到期日 以及存储器剩余空间。

gbp29.bmp

表 3-4.	测试机设置
--------	-------

选项	说明
电源线频率	设置交流电源线频率为 60 Hz 或 50 Hz。测试的诊断质量取决于交流电源线频率的正确选择。
日期格式	设置日期格式为 <b>日/月/年</b> 或者 <b>月/日/年</b>
日期	卷动并设置 <b>日、月</b> 和 <b>年</b> 栏
时间格式	设置时间格式为 12 小时或者 24 小时
时间	卷动并设置 <b>时、分</b> 和 <b>上午</b> 或下午栏
蜂鸣器	设置蜂鸣器为 <b>开</b> 或者关
背光亮度	设置显示屏亮度为 <b>高</b> 或低
节电	卷动并设置睡眠模式的延迟时间。如果在设置的时间内没有按过键,则测试机进行睡眠模式,以节约 电池电能。按任何一个键都会取消睡眠模式,恢复到正常操作。
背光持续时间	卷动并选择以设置显示屏背光的延迟时间。如果在设置的时间内没有按过键,则背光关闭,以节约电 池电能。当按了任何一个键,背光都会打开。
时间波形捕获	卷动并选择要捕获时间波形的测量次数。测试机捕获并存储所选择测量次数的时间波形数据。 注意
	时间波形数据的捕获和审查,在高级振动分析中是很有用的,但是要记住数据捕获会占用很大量的存储空间。捕获的时间波形仅限于在 Viewer Software 中查看,而非测试机。
单位	卷动并选择测量单位为美制或公制。也要选择振动振幅的单位。美制选择 VdB 和英寸/秒。VdB*表示 欧制 VdB, 公制用毫米/秒。
语言	卷动并选择语言。



# 清除存储器

选择仪器设置屏上的**清除存储器**选项,以清除所有的测量 和诊断数据。一连串的确认信息会显示出来:





如果您选择是,则另一条确认信息会显示出来:



选择**是**以清除存储器。此动作清除了存储的所有测量和诊断数据。

# *第*4 *章操作*

页



起动测试机	4-3
生成新机器设置	4-4
机器设置	4-5
电动机输入(驱动器)信息	4-6
RPM 输入	4-8
连接信息	4-8
带有固定联轴器的变速装置	4-9
无固定联轴器的变速装置	4-10
从动组件	4-11
泵	4-11
风扇	4-12
压缩机	4-13
	4-14
心轴	4-14
变谏装置组件	4-14
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	4-14
皮带传动器	4-17

复制现有的机器设置	4-19
编辑保存的机器设置	4-22
在您测量之前	4-24
选择测量位置	4-24
测量位置总数	4-25
传感器方向	4-26
传感器安装	4-27
如何测量振动	4-29
如何诊断	4-38
故障类型	4-38
严重度等级	4-40
故障详情和振动频谱	4-42
如何访问存储器	4-45
按机器设置查看	4-45
按测量日期杳看	4-46
按上次诊断查看	4-48



# 起动测试机

#### 注意

- 在第一次使用测试机之前,至少要为电池充电
   三个小时。关于充电程序,请参见"电池"部分。
- 在使用测试机之前,要确保电池充足了电且 有空闲存储区。
- 按①,打开测试机电源。在加电时,测试机显示:



#### 注意

您第一次打开测试机电源时,测试机会显示设置 屏。在您开始测试之前,输入正确的信息到设置 栏中,特别是电源线频率,这是很重要的。要得 到更多信息,请参见"仪器设置"部分。



gbp40.bmp

# 生成新机器设置

在记录数据之前,要生成受测试机器的机器设置名称。为 了生成新的机器设置名称:

1. 请按启动屏上的新机器。或者按 SETUP 。



- 2. 选择设置新机器。会出现一个字母数字键盘。
- 3. 使用转盘使字符突出显示出来。
- 4. 按转盘,选择一个字符。最多允许 15 个字符。



- 5. 按移动光标,将文本框中的光标向左移动一格。
- 6. 按删除字符,删除文本框中输入的最后一个字符。
- 7. 在您输入名称之后,请按完成。新机器设置名称 出现在名称栏中。



gbp42.bmp

表 4-1 说明了新机器设置屏的功能键。

#### 表 4-1. 新机器设置功能

功能键	功能
编辑名 称	编辑机器设置名称
下一个	到第一个 <b>机器设置</b> 屏
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

# 机器设置

为了获得最佳的机器分析和诊断,测试机必须知道机器的 布局和组件。机器设置向导引导您回答几个关于机器轮廓 的问题。为获得有效的诊断结果,这些机器设置值必须正 确。

#### 注意

机器设置向导中的所有问题都要求回答,以便生 成诊断结果,除非有另外标签标明为"可选 的"。包括可选信息,将改进最终机器诊断的结 果。

一旦您生成了机器名称,测试机就起动机器设置向导,您 就可以输入受测试机器的参数。机器设置向导根据您的输 入相继显示出选项,并将这些选项组织成以下类别:

- 电动机输入(驱动器)
- 连接和变速装置
- 从动组件

注意

- 按 [INFO],获取关于任何机器设置选项的附 带帮助。
- 在您选择选项时,测试机会在显示屏的顶部 显示相应的动力传动系统图像模板。



gbk115.bmp

机器设置向导使用组合框。组合框是下拉列表或者列表框的组合。您可以从现有选项列表中进行选择。为了进行选择:

- 1. 请按输入,以激活组合框。
- 旋转转盘,让组合框中不同的选项突出地显示出 来。
- 按输入,确认选择。根据您选择的组件,出现组件详情选项。

# 电动机输入(驱动器)信息

输入准确的运转速度 (RPM) 对于收到适当的诊断是很关键 的。准确的运转速度有助于测试机中的诊断引擎识别各种 故障状况。电动机铭牌或手册也列出了运转速度。

如果一个交流电机使用了变频驱动器 (VFD),则它在会影响到振动信号的变动负载下工作。使用转速计获得正确的 RPM 是很重要的。或者参照电动机控制器标签上的频率。 为了随时间变化而获得一致的诊断,可能必须减少或增加 电动机上的负载,以便与前次测量的负载相符。

因为是可变负载,所以测量 VFD 要求在测量时输入 RPM (而不是根据机器设置中的 RPM 值)。为获得变准确的 RPM 值,请使用随测试机一起提供的转速计测量或者从驱 动器控制装置本身获得频率值。为将频率值转换成 RPM, 请如下计算:

#### Hz \* 60 = RPM

需要为诊断系统输入马力 (HP) 或千瓦 (kW), 以确认测量 位置数。 表 4-2 是电动机输入选项列表。

选择	选项	说明	
	交流	选择受测试机器的电动机光型	
远许电动机天生	直流	边许又两风机桶的电动机关生	
带车 VED 的交流中动机	是	オエネ海山北米刑 西海空山动却見不为 <b>\/ED</b> (亦畅顶动鬼)	
市有VFD的文加电动机	否	N J 又孤屯机关至,安娴走屯幼机走百万 VFD(文频驱幼奋)。	
输入转速单位 RPM	RPM 输入屏	出现 RPM 输入屏使用转速计,获得 RPM。或者,如果您知道 RPM,手动输入数值。参见"RPM 输入。"	
输入标称 HP(美制) 或 输入标称 kW(公制)	数字键盘输入	按 <b>键盘</b> ,进入数字键盘。输入电动机的 HP(马力)或 kW(千瓦)。	
由 <i>扣                                    </i>	水平 (水平的) [1]	确认电动机安装方式为水平,还是竖直 <sup>[1]</sup> 。输入电动机安装方式是很	
电机反表力式	竖直(竖直的) <sup>[1]</sup>	重要的,因为它影响传感器的方向。	
由动机动乘米刑	滚轴	选择中动机中的轴承米刑 无同的轴承米刑左无同的拒动转征信号	
电动机抽承突空	轴颈	25年电动机中的抽承关至。不同的抽承关至有不同的振动特征信号。	
电动机与动力传动系统分离。	是	您是否只测试电动机。如果把电动机与动力传动系统分离,	
	否	一选择"是"。	
[1] 测试机无法分析带有伞齿轮的动	为传动系统,其中轴在萨	两组件之间以 90°角改变方向。	

# 表 4-2. 电动机输入选项

# RPM 输入

当必须输入 RPM 值时, RPM 输入屏就会打开。



 使用转速计测量 RPM。参见"转速计设置",以 设置转速计和测量 RPM。在您设置了 RPM 值之 后,测试机就返回到机器设置向导。

或者,您可以如下手动输入 RPM 值:

2. 按手动输入。测试机显示数字键盘。



- 为了选择字符,请使用转盘,让数值突出地显示 出来。或者,使用移动光标,让数值突出地显示 出来。
- 4. 按转盘,选择数值。
- 5. 为了删除字符,请使用删除字符。
- 6. 按完成返回到机器设置向导。

# 连接信息

如果机器包括了与电动机连接的从动组件,请对前一选项选择 No 。根据您所做的选择,出现固定连接机器选项。

# 带有固定联轴器的变速装置

表 4-3 是带有固定联轴器的变速装置的选项列表。

选择	选项	措施	选项	措施	说明
	离心泵		叶片数 (可选的)		
用螺栓将电	齿轮泵	卷动并选择连接到 由动机(驱动器)	齿轮或螺杆齿数(可选的)	数字键	这是可选的信息。按 <b>键盘</b> , 以进入数字键盘,为选项输
	风扇		叶片数 (可选的)		
利 <u>且</u> () 到:	<b>离心压缩机</b> (离心组件)		压缩机叶片数(可选的)	益输入	入适当的数字。
	螺杆/凸叶泵		齿/凸轮数(可选的)		
注意: 叶片、齿轮齿、螺杆齿、活塞和风扇叶片会产生不同的振动特征信号。输入正确的数字,以获得适当的诊断。					

表 4-3. 固定联轴器变速装置选项

## 无固定联轴器的变速装置

测试机无法分析带有伞齿轮的动力传动系统,其中轴在两 组件之间以 90°角改变方向。表 4-4 是无固定联轴器的变 速装置的选项列表。

选择	选项	说明		
由机与下一组优间的耦合	是	电动机(驱动器)和动力传动系统中的下一组件之间是否有联轴器?相		
	否	应地选择是或否。		
	泵			
	风扇			
	压缩机			
<b>〒 /m /山</b>	吹风机	<u> </u>		
下一组件	心轴	苍幼开风列农中远拜幼刀传幼赤坑中的下 组件。		
	变速箱 <sup>[1]</sup>			
	皮带传动器[1][2]			
	链条传动器[1][2]			
说明				
[1] 如果您选择变速箱、皮带传动 [2] 如果电动机和下一组件之间和	为器或链条传动器,则会 有弹性联轴器,则这些选	出现变速装置驱动器详情选项。有关选项,请参见"变速装置组件"。 选择不可用。		
<ul> <li>链条传动器<sup>[1][2]</sup></li> <li>说明</li> <li>[1] 如果您选择变速箱、皮带传动器或链条传动器,则会出现变速装置驱动器详情选项。有关选项,请参见"变速装置组件"。</li> <li>[2] 如果电动机和下一组件之间有弹性联轴器,则这些选择不可用。</li> </ul>				

#### 表 4-4. 无固定联轴器变速装置选项

# 从动组件

根据组件选择,出现从动组件详情选项。

# 泵

表 4-5 是泵选项列表。

选择	选项	措施	选项	措施	说明	
滚轴					选择互由的轴承米刑	
神承天望	轴颈				选件水干的抽杯天至。	
			叶轮周完方式	双轴承	发动并确定叶龄支持支式	
文心		可花回足刀式	悬臂	老幼开确定可花又行力式。		
			叶片数 (可选的)	使用键盘输入在2和 20之间的数字。		
泵的类型     螺旋桨     卷动并选 择泵的类型       滑叶     型       螺杆/凸叶		卷动并选 择泵的类	叶片数 (可选的)	使用键盘输入在2和 20之间的数字。	这是可选的信息。按键盘,进 入数字键盘。为选项输入数字	
		叶片数 (可选的)	使用键盘输入在2和 20之间的数字。			
		齿/凸轮数(可选的)	从2到12中选择	这是可选的信息。卷动并选择		
	活塞	1	活塞数(可选的)	从2到13中选择	数字。	

#### 表 4-5. 从动组件的泵选项

# 风扇

表 4-6 是风扇选项列表。

选项	选择	说明		
从动组供轴承米刑	滚轴	进择风扇中的轴承米刑		
从幼垣日祖承天主	轴颈	选择风扇中的抽承关空。		
风启田宁士士	双轴承	类动并确定风启去技士才		
八刚回走刀式	悬臂	仓卯升朔疋八刚又行刀八。		
风扇叶片数(可选的)	数字键盘输入	这是可选的信息。按键盘,进入数字键盘。输入风扇叶片数。		

表 4-6. 从动组件的风扇选项

#### 压缩机

表 **4-7** 是压缩机选项列表。根据压缩机选择,可以得到不同的设置选项。

选择	选项	措施	选项	措施	说明
日志伊伊林系来到	滚轴				<b>坐权工统扣中的抽杀米刑</b>
从幼组件抽承关空	轴颈				<b>近</b> 拜压细机中的抽承失至。
压缩机类型	离心	卷动并选择压 缩机类型。	叶片数(可 选的)	从 9 到 50 中选择	卷动并选择压缩机中叶片数。
	螺杆		螺杆齿或螺 纹数(可选 的)	从 2 到 8 中 选择	卷动并选择压缩机的螺杆齿或螺纹数。
	活塞		活塞数(可 选的)	从 2 到 12 中选择	卷动并选择活塞数。

表 4-7. 从动组件的压缩机选项

#### 吹风机

表 4-8 是吹风机选项列表。

选项	选择	说明
从动组研神圣米刑	滚轴	选择吃豆却中的轴承米刑
从动组件轴承类型	轴颈	边并收入机干的抽承关至。
吹风机凸轮数	从 2 到 12 中选择(可 选的)	卷动并选择吹风机凸轮数。

#### 表 4-8. 从动组件的吹风机选项

#### 心轴

只能用测试机分析单一或简单的轴。

# 变速装置组件

如果您选择组件为**变速箱、皮带传动器**或者**链条传动器,**则设置向导会显示变速装置组件的选项。

# 变速箱

为了适当地诊断变速箱故障,将所用的齿轮比特性化是很 重要的。测试机承认三种可行的方法中的任何一种:轴速 度、齿轮齿数或者齿轮比。测试机无法分析带有伞齿轮的动力传动系统,其中轴在两组件之间以 90°角改变方向。

如果为单级变速器选择轴速度法,则对输入和输出轴使用相同的方法(手动或转速计)是很重要的。

表 **4-9** 是变速箱选项列表。根据已知的组件,会出现有关 详情的更多选项。

选择	选项	措施	选项	说明	
变速箱轴承	滚轴	进择本证筘轴承米刑			
类型	轴颈	远许文述相构尔大主			
	1				
变速级数	2	卷动并选择变速级数。			
	3				
	轴速度		数字键盘输入	按键盘,进入数字键盘。在其各自栏中输入轴速 度。	
已知哪些数 据?	齿轮比	根据已知信息,卷动并 选择该选项。		按键盘,进入数字键盘。在其各自栏中输入齿轮 比。	
	齿轮齿数			按键盘,进入数字键盘。在其各自栏中输入齿轮 齿数。	

表 4-9. 变速装置的变速箱选项

# 接着,在测试机的屏上显示从动组件的选项。请见表 4-10。

选项	选择	说明
亦谏箝与下一组供问县不方左迁动理合.	是	对恋声箝和联轴界之间右式于联轴界进行设置
又还相当下 组件问定口行任伯切柄口:	否	N文还相种状和确之间有线元状和确处11 这重。
	泵	
	风扇	
	压缩机	
变速箱所连接到的下一组件:	吹风机	卷动并从列表中选择动力传动系统中的下一组件。有关选项, 请参见" <i>从动组件</i> "。
	心轴	
	皮带传动器	
	链条传动器	
[1] 如果变速箱和下一组件之间有弹性联轴器,则	间这些选择不可用。	

表 4-10. 从动组件的选项



#### 皮带传动器

使用激光转速计获得 RPM 值,是测定运转速度的首选方法。但是,可以使用简单的算法,计算输出 RPM 值。

#### 对于一次减速的两皮带轮(槽轮)系统,请使用下述公式, 解出从动皮带轮的 RPM:

驱动皮带轮	(槽轮)	直径	_	驱动皮带轮	()	槽轮)	RPM
驱动皮带轮	(槽轮)	直径	=	驱动皮带轮	()	槽轮)	RPM

表 4-11 是皮带传动器组件的选项列表。

选择	选项	说明	措施	下一组件	措施	
	输入轴速度	使用转速计,		泵		
皮带传动器	输出轴速度				使用转速计,	风扇
	转速(可选的)	出现 RPM 输入屏	设定 RPM。 或者,您可以	压缩机	择动力传动系统中 的下一组件。参见	
	输入轴速度		使用数字键盘 输入速度。	吹风机	" <i>从动组件</i> ",获得 可用选项。	
链条传动器	输出轴速度			心轴		
	齿数 (可选的)					

#### 表 4-11. 变速装置的驱动器选项

在您输入了所有的机器信息之后,会出现**更改机器名称**屏。

A1			10/12/2009 0	08:12 PM
设置:更改;	机器名称			
输入机器	<b>招称</b> :			
	A1			
上页 i	ぎ 看摘要 📗	完成	编辑名称	退出

表 4-12 是更改机器名称屏的功能键功能列表。

表 4-12. 更改机器名称

功能键	功能
上一页	返回到上一屏
查看摘要	使用机器设置向导,到第一个 <b>机器</b> <b>设置</b> 屏,审查所做的选择和输入。
完成	保存机器设置。
编辑名称	显示字母数字键盘,以编辑机器名称。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

gbp44.bmp

章操作 机器设置

在您保存机器设置时,测试机会显示:

设置:已保存		10/12/2009	08:13 PM
	已成功保存机器	器设置	
新设置		测量	退出

gbp45.bmp

表 4-13 是保存的机器设置屏的功能键功能列表。

#### 表 4-13. 保存的机器设置功能

功能键	功能
新设置	显示 <b>设置新机器、复制机器设置</b> 和 <b>更改机</b> 器设置选项。
测量	到 <b>测量</b> 屏,从某一位置进行测量。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

# 复制现有的机器设置

当您有彼此相同的多台机器要测试时,您可以使用唯一的 机器设置名称生成一个机器设置,并进行多重复制。

1. 按[SETUP], 查看新机器设置屏选项。

或者,按启动屏中的**新机器**,查看新机器设置屏 选项。



 选择复制机器设置。下一屏是现有机器设置的列 表。



- 3. 使用转盘,卷动查看现有的机器设置。
- 4. 按复制。出现字母数字键盘。
- 5. 输入新机器名称并按完成。新名称出现在屏上。

*章操作* 机器设置 **4** 

6. 按**下一步**,复制机器设置。

			10/12/200	9 08:15 PM
启动:复制	机器设置			
输入机器	<b>洺称</b> :			
	A6			
<u> 已成功</u> 复	制机器设置	t		
<u> 已成功</u> 复	制机器设置	t		

表 4-14 是复制机器设置屏的功能键功能列表。

# 表 4-14. 复制机器设置功能

功能键	功能
审查设置	逐屏审查现有机器设置并编辑设置。
测量	请到 <b>测量</b> 屏进行测量。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

gbp48.bmp

**810** *用户手册* 

# 编辑保存的机器设置

为了更改机器设置:

1. 请按 SETUP, 查看新机器设置屏选项。

<b>IIII</b> 10/12/2009 08	16 PM	
启动:新机器设置		
设置新机器		
复制机器设置		
史 成机器设置		
返回	退出	
	a	bp46b.bm

2. 选择**更改机器设置**选项。屏上显示保存的机器设置的列表。



或者,按启动屏中的**已保存的机器**,查看保存的 机器设置。

- 3. 使用转盘,选择一个机器设置。
- 4. 当机器设置突出显示时,按**编辑设置**。出现机器 设置屏,您就可以编辑设置了。
- 5. 编辑设置类似于第一次生成机器设置。参见"机器 设置"一节,获得关于机器设置的更多信息。
- 6. 一旦您编辑了机器设置之后,就会出现更改机器 名称屏。



表 4-15 说明了更改机器名称屏的功能键功能。

#### 表 4-15. 更改机器名称功能

功能键	功能
上一页	到上一屏
查看摘要	到 <b>机器设置</b> 屏,审查在机器设置向导中所 做的选择和输入。
完成	保存新设置的机器设置。
编辑名称	显示字母数字键盘,以编辑机器名称。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

#### 注意

您可以创建一个机器设置并在带有 Viewer 软件的 测试机之间传送。有关更多信息,请参阅第五章 "Viewer 软件"。

# 在您测量之前

为确保随时间变化而获得重复的数据和一致的诊断, 传感 器的方向是很关键的。一旦您将传感器安装到待测试机器 上并生成了机器设置之后,测试机就准备好进行测量了。

# ▲ 小心

#### 为防止对测试机造成损坏,测试机连接到变频电源 时请勿进行测量。

# 选择测量位置

最佳测量位置是尽可能靠近机器轴承。轴承和传感器之间 牢固的金属表面是比较理想的。牢固的金属铸件可以有效 地传递轴承发出的振动信号。请勿将传感器放在轴承盖、 风扇外壳、金属薄片护罩、非金属材料以及其他金属与金 属结合处,因为这些地方会使振动信号发生显著失真。

#### 测量位置的提示:

- 为了随时间变化而获得一致的诊断,使用相同的参数 进行测量是很重要的。您必须将三轴传感器放在机器 上确实相同的位置以及相同的方向。
- 不要从基础或制作的底基上进行轴承测量。
- 对于泵上的轴承测量位置,不要弄错密封位置。
- 可能的话,将传感器附于清洁、平坦、裸露的金属表面上。厚的油漆、润滑脂、油料或其他物质层将降低磁铁的保持力以及传感器的高频响应性。
- 避免将传感器安装在薄表面区,例如:风扇护罩和散热片上。

- 传感器位置应尽可能与驱动轴平行或垂直。
- 对于电动机直接固定到从动组件的驱动紧密装配式机器,从电动机进行全部测量。如果电动机的功率小于40 hp (29.8 kW),则从电动机从动端进行测量。如果电动机的功率大于40 hp (29.8 kW),则从电动机从动端和自由端进行测量。

# ▲ 警告

为避免人身伤害,请不要使传感器位置和安装超 出安全范围。总是考虑人身安全允许的位置和安 装技术最佳组合。



# 测量位置总数

测量位置与轴承位置相关,其顺序沿着能量流动方向布置, 从电动机自由端开始到动力传动系统的末端结束。 以此相同的顺序进行测量,从电动机自由端开始向下游进 行。参见图 **4-1**。

建议对动力传动系统中每一个组件进行两次测量,如果电动机超过 40 HP(29.8 kW)并且长度大于 40 英寸( 101.6 厘米)的话。对于小于 40 HP(29.8 kW)和长度小 于 40 英寸(101.6 厘米)的设备,一次测量就足够了。为 了获得最佳诊断质量,无论何时,可能的话,在每一个轴 承位置进行测量。





注意

*从电动机自由端开始编号。沿能量流动方向给轴* 承编号。

# 传感器方向

为确保随时间变化而获得重复的数据和一致的诊断,传感器的方向是很关键的。测试机使用三轴传感器,单个外壳中组合了三个传感器。这三个传感器同时从三个轴或方向测量振动数据:

- 轴向 (A)
- 径向 (R)
- 切向 (T)

让轴朝向动力传动系统轴的方向,并根据动力传动系统的 水平或竖直方向而变化。参见图 **4-2**。

#### 注意

如果您在用户界面中定义了错误的传感器方向, 则诊断引擎就不能将振动信号与正确的轴关联起 来。结果就是从测试机获得的错误的诊断。



#### 图 4-2. 轴的方向

测试机使用机器驱动轴作为公共参考点。您必须将传感器电缆方向设定为平行或垂直于驱动轴。



# 传感器安装

测试机的诊断很大程度上取决于测试机从受测试机器收到 的振动信号的质量。将传感器安装到机器上所使用的方法 直接影响信号的质量、准确度和范围,参见图 4-3。

总之, 永久装置(例如螺栓或粘合装置)不利于获得最佳的结果。这些固定件对于以下机器是最好的:

- 高速和高频运转的机器
- 驱动装置以大于 6000 RPM 速度运转的机器(例如: 真空泵)
- 所包含变速器(变速箱)会引起输出轴速度大于5倍 输入轴速度的机器
- 包括集成变速器的机器(例如:离心压缩机)

如果随着时间变化而追踪机器状况的话,永久固定件有助于获得一致性更好的数据。永久固定件的优点和缺点如下:



图 4-3. 传感器安装选项

#### 柱头螺栓固定

柱头螺栓固定是典型的永久安装应用。在机器外壳的平坦 部分钻一个螺纹孔,传感器的柱头螺栓旋入螺纹孔中。 **优点**:最高的频率响应,随着时间变化获得重复性很好的数据最佳的诊断质量。

**缺点:**因为需要花时间将传感器旋到机器上及从机器上旋下来,所以对于"绕走"故障检修不太实用,在希望的测量位置常常难以钻螺纹孔。

#### 粘合式安装垫

通常用于永久安装应用。将一个粘合薄层粘合到安装垫的 底部并放在机器外壳的平底框架上。传感器的柱头螺栓旋 入安装垫的孔中。

**优点**:无需钻螺纹孔即可达到接近柱头螺栓固定件安装的 高频率响应,随着时间变化获得重复性很好的数据。在螺 栓装置旁,诊断质量最高。

**缺点**:因为需要花时间将传感器旋到安装垫上及从安装垫 上旋下来,所以对于"绕走"故障检修不太实用。

临时安装件的优点和缺点如下:

#### 磁铁安装

磁性装置使用 2 极磁(用于圆形表面)或固定到传感器的 平磁。如果您每次都在确实相同的位置进行测量,则随着 时间变化可以收集到重复性的数据。磁铁固定件通常比较 方便,可以较快地进行测量,但是牺牲了部分准确性。

优点:是用于"绕走"故障检修的最快最方便的方法。

缺点:诊断质量低于螺栓或粘合装置。

▲小心

如果使用磁铁固定传感器,在将其附到测试表面 时要小心。磁铁吸力很强,会从您手中将传感器 总成吸出,撞击到测试表面。过大的撞击可能会 损坏传感器。拿紧传感器,在试验表面上小心滚 动传感器,以使撞击可能降到最低限度。
## 如何测量振动

最佳做法是当机器以稳态以及正常工作温度运转时进行振动 测量。建议对动力传动系统中每一个组件进行两次测量,如 果电动机超过 40 HP (29.8 kW)并且长度大于 40 英寸 (101.6 厘米)的话。对于小于 40 HP (29.8 kW)和长度 小于 40 英寸(101.6 厘米)的设备,一次测量就足够了。 为了获得最佳诊断质量,无论何时,可能的话,在每一个轴 承位置进行测量。

多次测量将提高诊断质量。您需要测试所有的组件,但是 不必在每一个组件上测试所有可能的传感器位置。振动很 容易通过机器传送,它将被从每一个位置拾取到。

为了使用测试机测量机器振动:

- 1. 按下 MEASURE 。测量屏显示出来,显示保存的机器 设置已经准备好,可以进行测量了。
- 2. 使用转盘,选择需要的机器设置。
- 3. 按输入,选择保存的机器设置。



如果动力传动系统包括了 VFD 或者交流电动机,则您需要在下一屏中验证 RPM。如果不包括,则测试机自动探测并配置传感器的设置。

按继续。对直流电动机和带有变频驱动器的机器,出现 RPM 输入屏。如果必要,您可以重新测量 RPM,或者按 Skip。

测试机配置设置并探测传感器。

**810** *用户手册* 

#### 注意

由于对于准确诊断来说当前运转速度至关重要, 最佳的操作方法是在 VFD 电动机控制器上使用转 速计。或者测量前参照电动机控制器标签上的频 率。

如果探测到单轴传感器,则测试机就要求输入传 感器的灵敏度。

- 5. 使用键盘输入传感器的灵敏度数值。
- 6. 如果您按选择,则会出现传感器类型选择屏。

一旦选择了传感器之后,就会出现一个新的屏, 显示方向和位置的可用选项。



gbp55.bmp

- 7. 选择新定向/位置。出现传感器位置屏。

#### 注意

来自动力传动系统的振动可能会随电动机的负载 和周围温度的变化而改变。您必须在30分钟内 完成测量。如果没有在30分钟内完成测量,则 会出现"测量超时"信息,重新指示您选择传感 器的方向和位置。

8. 转动转盘,选择第一次放置传感器的位置。在动 力传动系统图像的上方显示出位置。进行测量可 用时间显示在显示屏的右上方。 9. 按**输入**,选择位置。测试机显示屏上显示传感器 已经定位。

A1	10/12/2009 08:23 PM	
测量:传感器放置	计时器:29:25	
1_2		
4 准成黑朴工朴果 4		
1 代想前过了过度		
<u> 格</u> 按 F3 进行传感器定日	向	
更改 测量技巧 转	输入 退出	
	gb	p57.bmp

表 4-16 是传感器位置屏功能键功能的列表。

#### 表 4-16. 传感器位置功能

功能键	功能
更改	返回到上一屏,以更改传感器位置。
测量提示	显示进行测量的信息和提示。
输入	显示传感器方向屏。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。



对于水平安装,有顶部/底部、侧面或端部选择 项。对于竖直安装,有前面/后面、侧面或端部选 择项。对于竖直安装,您第一次测量时,要决定 电动机的哪个面将被叫做前面和后面。相应地标 示电动机,供以后测量时使用。

**10.** 使用转盘,选择在以下各处传感器的正确位置: 顶部/底部、侧面、端部或者前面/后面。根据传感 器的方向选择,出现另一个屏。

测试机使用驱动轴(显示器中以粗红线绘出)作 为主参照系。使用从传感器出来的传感器电缆让 传感器朝向驱动轴,告诉测试机电缆是平行还是 垂直于轴。

#### 注意

您第一次进行测量时,在机器上画一条线,指明 传感器的测量位置。用箭头表明传感器的方向。 如果您要在确实相同的位置和确实相同的传感器 方向上进行测量,那么您可以按使用上次定向/位 置。这将绕过位置和方向屏,直接带您到数据收 集屏。



 使用转盘,选择传感器电缆对准,因为它与机器 驱动相关。屏上图形上的红线(或点)表示驱动 轴。在您选择了方向之后,就会出现测量屏。

				-
A1		10/12/2009	08:24 PM	
減量		计时	審:28:09	
1 2				
		-		
1 就绪				
<u>八</u> 桜 F3 进行测量				
				Í
更改 测量技巧	测量	下一位置	退出	Í
				gbp60.bmp

#### 注意

来自动力传动系统的振动可能会随电动机的负载 和周围温度的变化而改变。您必须在30分钟内 完成测量。如果没有在30分钟内完成测量,则 会出现"测量超时"信息,重新指示您选择传感 器的方向和位置。 表 4-17 是测量屏功能的列表。

表 4-17. 测量功能

功能键	功能
更改	显示 <b>重新定向传感器和重新放置传感器</b> 选项:
	• <b>重新定向传感器</b> :出现传感器方向屏。 更改方向。
	<ul> <li>重新放置传感器:出现传感器位置屏。</li> <li>更改传感器位置。</li> </ul>
测量提 示	显示进行测量的信息和提示。
测量	从所选择的位置进行测量。
下一位 置	移动到您可以选择在动力传动系统上放置传 感器的下一个位置所在的屏。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。



12. 按测量,从所选择的位置进行测量。测试机检查 传感器电缆的连接。如果连接良好,则测试机测 量受测试的机器。在测量完成时,出现以下的 屏。

A1 📶	10/12/2009 08:26 PM
测量:传感器放置	计时器:26:26
1 <mark>完成</mark>	
<u>A</u> 按 F3 诊断全部位置	
更多 测量技巧 诊断	下一位置 退出

gbp61.bmp

表 4-18 是测量屏功能键功能的列表。

#### 表 4-18. 测量完成功能

功能键	功能
更多	显示传感器重新定向和重新定位以及重新 测量选项:按要求的功能键,执行具体的 任务。
测量提示	显示如何进行测量的信息和提示。
诊断	诊断从机器得到的测量结果。
下一位置	移动到动力传动系统上的下一个传感器位 置。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

**13.** 在多个位置进行测量时,按**下一位置**。出现第二 个位置的传感器位置屏。

A1		.0/12/2009	9 08:27 PM	1
测量:传感器放置		ù∎	播:25:59	9
1 2				
1 完成				
<u> 使</u> 用拔号盘拔入第二	二个位置			
返回 测量技巧	输入		退出	
				gbp62.bmp

14. 转动转盘,选择下一个放置位置。

- **15.** 按**输入**,或者使用转盘,选择传感器方向。出现 传感器方向屏。
- 16. 选择传感器的位置。
- 17. 在下一屏中,选择传感器的方向。



表 4-19. 传感器位置功能

功能键	功能
更改	返回到上一屏,以更改传感器位置。
测量提示	显示进行测量的信息和提示。
输入	显示传感器方向屏。
复制最后 一个	如果相同,复制最后传感器安装的位置和方向。
退出	退回 <b>启动</b> 屏

18. 按**测量**,进行测量。

表 4-19 是传感器位置功能键功能的列表。

## 如何诊断

机器设置完成并收集到测量信息后,诊断引擎使用一组强 大的算法来分析数据。它也可发现机器的异常情况和未解 决的机械故障。

## 故障类型

测试机可以发现四种最常见的机械问题:

- 轴承故障
- 未对准
- 不平衡
- 松动

除了四种基本的故障外,诊断引擎还能确认其他机械故障 (非标准故障)。但是,它不能提供故障类型的任何详 情,只能提供严重度。

为了在您测量之后进行诊断:

1. 进行测量。一旦测量完成之后,测试机就会显示 后面的屏:



参见表 4-18,得到测量屏功能键功能的列表。

2. 按诊断。或者,按转盘,开始诊断。测试机分析 测量数据,并显示诊断结果。



表 4-20 是诊断: 故障屏功能键功能的列表。

衣 4-20. 诊断的	庖.
-------------	----

功能键	功能
维修详情	显示与特殊诊断相关的排定优先次序的维 修建议。
历史记录	显示相同机器的前次诊断。
详细信息	显示所选择故障的故障详情和引用峰值。
下一个	到下一个故障。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

## 严重度等级

这种等级是任何特殊的故障机器条件严重度的指示。



#### 注意

严重度等级不应该与故障时间相关联。

严重度等级是以测量时的机器故障的强度为基础的。它不 是机器故障的时间指示器。在条件改变时,严重度也可能 会改变,甚至会出现改善(例如:刚润滑之后)。但是, 随着时间过去,因为正常的机器磨损,情况将变得更糟。

注意

故障时间将随设备类型、使用年限、机器负荷、 环境条件和其他变量而变化。 要遵照为每一个严重度水平所建议的这些措施,以避免故障。通常,等级可以如下解释:

- 轻度 没有建议维修措施。监控机器并在常规 机器计划维护之后重新测试,以验证是 否正确地执行了维护。
  - 中等 (数月甚至达1年)—将来可能会需要 维修措施。机器故障是可能发生的,所 以相应地制订计划。增加对此设备的振 动测试频率,并审查备件的可用性。
  - 严重 (周数)—预计的下次停机期之前,可能会需要采取维修措施。就噪声或更高的轴承温度来讲,可能有其他实际的故障证据。在短期内重新测试机器,以确认所发现的情况。限制机器的运转时间,如果可能的话,确定故障的发展趋势,以防止其他的组件故障。



## • **极严重** (数天)— 考虑**现在**关闭设备和采取维修措施,以避免灾难性故障。就噪声、

更高的轴承温度或可见的移动来讲,可能有其他实际的故障证据。在短期内重新测试机器,以确认所发现的情况。

为监控机器随时间变化的状况和损耗,需要将诊断信息加载到 Viewer 软件并跟踪每个故障的严重度。请参见" Viewer 软件"章节以获取更多详情。 如果诊断表明有极严重的故障,但是您没有检测到任何可见的或热的故障迹象,请重新访问"*机器设置"*和"如何测量振动"。验证您获得了正确的机器信息和测量结果。有几个因素会导致不良的数据收集和错误的诊断:

- 不适当的速度输入
- 不适当的机器设置
- 热瞬变
- 不适当的测量位置
- 从一台循环或浪涌打开或关闭的机器上进行测量。

## 故障详情和振动频谱

测试机收集关于振动运动的数据并在时域内编辑此信息。 然后,测试机将数据转换为一个频域(频谱)图,其中横 坐标为频率或机器 RPM,纵坐标为振动信号的振幅。



机械故障是在频谱中某些运转速度或频率下探测到的。算 法确定或"引用"振动谱中异常振动振幅峰值(引用峰值), 然后诊断机械故障和严重度。 为了查看故障信息:

 在故障列表中,请使用转盘使故障突出地显示出 来。



2. 按**详情**。测试机显示所选择故障的引用峰值表。 每一个故障都至少与一个引用峰值相关。





gbp67.bmp

表 4-21 是引用峰值可用详情的列表。

表 4-21. 引用峰值详情

标签	说明
位置	故障的位置轴承位置被编号为 1 到 n,从电动 机自由端 (1)开始,到动力传动系统的端部 (n)。
轴	振动信号的方向:轴向、径向或切向。
振幅	从这个特定位置引用的振动信号的振幅。
顺序	运转速度或频率的倍数,确定为探测到引用振 幅峰值的运转频率。
范围	收集数据的频率范围,高或低。

 按图表功能键,查看与故障相关的振动频谱。测 试机为特定频谱用红色标示引用峰值,并显示振 幅信息。



表 4-22 是诊断频谱屏的功能键功能的列表。

表 4-22. 诊断频谱功能

功能键	功能
后退	到上一屏。
放大	缩放频谱。按 <b>缩小</b> ,展开看频谱的视野。 为了更详细地查看频谱,请上载诊断数据 到 PC,使用更高分辨率查看频谱。有关 更多信息,请参见 <i>第五章"Viewer 软 件"。</i>
上一频谱	显示上一引用峰值的频谱。
下一频谱	显示下一引用峰值的频谱。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

## 如何访问存储器

按 MEMORY, 访问测量记录。这些记录按照机器设置、测量 日期和最后诊断机器进行分类。



- 1. 使用转盘,卷动并选择需要的选项。
- 2. 按**输入**,选择该选项。

## 按机器设置查看

选择**按机器设置查看**,以便查看按照机器设置分类的 记录。使用转盘,使一个具体设置突出地显示出来。



表 4-23 是现有机器设置屏的功能键功能的列表。

功能键	功能		
后退	到上一屏。		
删除	删除一条机器设置。		
编辑设置	编辑一条机器设置。要获得更多关于机器设置的详情,请参见"机器设置"部分。		
查看	查看测量详情(测量日期和时间)和诊断。 要获得更多关于诊断的详情,请参见"如何 诊断"。		
退出	退回 <b>启动</b> 屏。		

表 4-23. 现有机器设置功能

按测量日期查看

选择按测量日期查看,以便按照记录日期查看记录。



表 4-24 是存储器屏的功能键功能的列表。

#### 表 4-24. 测量日期功能

功能键	功能
后退	到上一屏。
查看	按照测量日期和时间查看机器名称。(要获 得更多关于测量的详情,请参见" <i>如何测量</i> 振动。")
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

1. 使用转盘,选择一个日期,或者按 View,查看在 该日期测量的机器。

			.0/12/2009	09:00 P	Μ
存儲器:現	有机器设	<mark></mark>			
机器名称		日期	时间		۸
A1		10/12/09	08:51:1	7 PM	
A1		10/12/09	08:46:42	2 PM	
A1		10/12/09	08:38:1	9 PM	
A1		10/12/09	08:33:3	6 PM	
				•	Y
<u> 依</u> 波測量 日	日期和时间	间查看			
返回	删除		诊断	退出	

表 **4-25** 是"按照测量日期和时间查看"屏的功能键功能的 列表。

表 4-25. 按照测量日期查看的功能

功能键	功能
后退	到上一屏。
删除	删除测量详情。
诊断	诊断测得的数据要获得更多关于诊断的详情, 请参见"如何诊断"。
退出	退回 <b>启动</b> 屏。

2. 卷动并按日期和时间选择机器。

## 按上次诊断查看

选择**按最后诊断查看**以查看测试机记录的最后诊断。参见 表 **4-20**,获得诊断故障屏的功能键功能的列表。



gbp65.bmp

## 第5 章 Viewer Software



概述	5-3
系统要求	5-3
PC 连接器	5-3
安装 Viewer 软件	5-5
Microsoft .Net Framework 2.0	5-5
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1	5-5
Microsoft SQL Server 2005 Express	5-6
Microsoft ActiveSync 4.5	5-6
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1	5-6
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices	5-6
Viewer 软件	5-7
卸载 Viewer 软件	5-8
导航	5-9
首选项	5-11
应用程序设置	5-11
升级	5-12
数据传输	5-12

页

导入机器设置	. 5-14
导出机器设置	. 5-15
导入诊断数据	5-18
与大学研发结	5-19
5 田珍切然珀	5-22
可山以降欬加	5_24
沿军车扣哭	5 26
以且初机奋 本毛扣 哭边罢	5 0°
旦目饥命以且	. 0-20
过有诊断	. 5-31
查看具他数据又件	. 5-34
时间波形	. 5-34
频谱	. 5-36

## 概述

810 Vibration Tester 含有允许您从计算机操作任务的 Viewer Software。有了该软件的基本功能特征,您就可 以:

- 从测试机导入、导出"机器设置"
- 设置新的机器
- 复制机器设置
- 更改机器设置
- 查看引用峰值图、振动频谱和时间波形
- 放大和缩小数据视图
- 备份从受测量机器获得的诊断数据
- 导入并查看机器的热图象

此外,您可以使用软件配置"机器设置"并将其导出到测试机。此机器设置程序很多地方与测试机中的机器设置向导相同。为了在外部分析故障数据,您可以导出机器设置、诊断数据和故障数据到一个 PDF 文件,发给振动测试顾问。

## 系统要求

要使用 Viewer Software,最低的 PC 系统要求是:

- Microsoft Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 操作系统
- 最低 1 GB RAM
- 一个 USB 端口
- CD-ROM 盘驱动器

## PC 连接器

为了将计算机连接到测试机:

- 1. 请打开计算机和测试机的电源。
- 2. 将 USB 电缆连接到计算机和测试机的 USB 端 口,如图 5-1 中所示。看电缆终端的标示,确定 是 Type-A 和 Mini-B 终端。
- **3**. 安装支持软件和 Viewer Software (如果尚未安装) 请参见"*安装 Viewer 软件"。*



图 5-1. 测试机到 PC 的连接

**章 Viewer Software** 安装 Viewer 软件

# 5

## 安装 Viewer 软件

要安装 Viewer 软件:

- 1. 请启动计算机。
- 2. 将用户文档 / Viewer 软件 CD-ROM 放入 CD-ROM 光驱。安装程序自动启动,屏幕显示安装 Viewer 软件前的软件要求列表。

#### 注意

如果安装没有自动开始,则浏览 CD-ROM,双击 Setup.exe,开始安装。

**3**. 单击**确定**。InstallShield Wizard 解压每一个组件 并进行安装。

#### Microsoft .Net Framework 2.0

1. 当显示屏上显示 Microsoft .Net Framework 2.0 安装窗口时,单击**下一步**。显示屏上显示终端用 户许可协议。

End-User Licen	se Agreement				~
MICROSOFT SOF MICROSOFT .NE	TWARE SUPPLEMENTA FRAMEWORK 2.0	L LICENSE TEF	ums		
vlicrosoft Corpor- supplement to yo software (the "so not have a licens validly licensed co	ation (or based on when u. If you are licensed l /ftware"), you may use e for the software. You opy of the software.	re you live, on to use Microso this suppleme u may use a co	e of its affilia ft Windows o nt. You may opy of this su	ites) licenses t operating syste not use it if yi oplement with	nis m ou do each
					×
					Print
y clicking "I acce roduct, I indicato icense Agreemer	pt the terms of the Lice e that I have read, und nt.	nse Agreemer Ierstood, and	nt" and proce agreed to the	eding to use t e terms of the	ne End-User

gbk74.bmp

- 2. 阅读许可协议并选择 我接受许可协议条款。
- 3. 单击**安装**,开始安装。
- 4. 单击**完成**,完成 Microsoft .Net Framework 2.0 的安装。

#### Microsoft .Net Framework 3.5 SP1

**InstallShield** 向导提取 .Net Framework 组件并自动安装。 安装需要 25-30 分钟。

### Microsoft SQL Server 2005 Express

InstallShield Wizard 解压 Microsoft SQL Server 2005 Express 组件并在显示屏上显示终端用户许可协议窗口。

- 1. 单击下一步。显示屏上显示许可协议窗口。
- 2. 阅读许可条款并选择我接受许可协议条款。
- 3. 遵照屏幕上的提示完成安装。

## Microsoft ActiveSync 4.5

InstallShield Wizard 解压 Microsoft ActiveSync 4.5 并在显 示屏上显示 Microsoft ActiveSync 4.5 安装窗口。

- 1. 单击**下一步**。显示屏上显示许可协议窗口。
- 2. 阅读许可条款并选择我接受许可协议条款。
- 3. 遵照屏幕上的提示完成安装。

#### Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1

- 1. 当显示屏上显示 Microsoft SQL Server Compact 安装窗口时,单击下一步。显示屏上显示许可协议窗口。
- 2. 阅读条款并选择我接受许可协议条款。
- 3. 遵照屏幕上的提示完成安装。

#### Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices

- 显示屏上出现 "Microsoft SQL Server Compact for Devices Setup " 后,单击下一步。显示屏上 显示许可协议窗口。
- 2. 阅读条款并选择我接受许可协议条款。
- 3. 遵照屏幕上的提示完成安装。

### Viewer 软件

InstallShield 向导提取 Viewer 软件组件, "Viewer 软件设置" 窗口显示在显示屏上。



gbk83.bmp

要继续安装:

- 1. 单击下一步。显示屏上显示客户信息窗口。
- 2. 填写用户名和公司名。

Viewer Software - InstallShield Wizard	
Customer Information Please enter your information.	
User Name:	
Company Name:	
Install this application for:	
<ul> <li>Anyone who uses this computer (all users)</li> </ul>	
C Only for me (EMMYS0819)	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

gbk84.bmp

- 3. 选择任何使用这台计算机的人或只为我以设置 Viewer 软件访问。
- 4. 单击下一步。显示屏上显示磁盘空间要求窗口。
- 5. 单击确定。显示屏上显示选择目的文件夹窗口。
- 6. 要更改目的文件夹,请单击**浏览**,选择一个不同 的文件夹。

- 7. 单击**下一步**。向导现在已经准备好,可以开始安 装了。
- 8. 单击安装,开始安装。
- 9. 安装完成时,选择完成,以关闭窗口。

"开始"按钮中的条目和快捷图标"Viewer软件"出现在桌面。

## 卸载 Viewer 软件

要卸载 Viewer 软件:

- 1. 请到开始 > 所有程序 > Fluke > Viewer 软件。
- 2. 单击"卸载 Viewer 软件"。

要卸载 Microsoft .Net Framework 2.0、Microsoft .Net Framework 3.5 SP1、Microsoft SQL Server 2005 Express、Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 和 ActiveSync 4.5:

- 1. 请到开始>控制面板>添加或删除程序
- 2. 选择要卸载的软件。
- 3. 单击**删除**。
- 4. 按照在线指导,卸载软件。

## 导航

要启动 Viewer 软件:

- 1. 请启动计算机。
- 2. 单击任务栏上的开始。

- 3. 单击所有程序。
- 4. 单击 Fluke 然后 Viewer 软件。

或者双击桌面上的 Viewer 软件图标。显示屏上显示启动屏。



gbp85.bmp

表 5-1 是 Viewer 软件的菜单选项和说明列表。

菜单选项	说明
传输	<ul> <li>从测试机下载机器设置数据到计算机</li> <li>从计算机上载机器设置数据到测试机</li> <li>从测试机下载诊断数据到计算机</li> <li>导出诊断数据</li> <li>导出故障数据到一个 PDF 文件</li> </ul>
机器设置	<ul> <li>设置新机器</li> <li>查看机器设置</li> <li>复制机器设置</li> <li>更改机器设置</li> <li>删除机器设置</li> <li>导出机器设置到一个 PDF 文件</li> </ul>
查看诊断	<ul> <li>查看诊断</li> <li>查看测量的故障、建议和引用峰值</li> <li>按位置和按引用峰值,查看频谱</li> </ul>
首选项	<ul> <li>更改应用程序设置</li> <li>升级应用程序和固件</li> </ul>
帮助	查看在线帮助

表 5-1. Viewer 软件导航菜单

## 首选项

单击**首选项**菜单,打开子菜单。

#### 意用 首选项 \*\* 洗頂 选择语言 中文(简体) 升级振动测试仪 . 日/月/年 . Ú. 选择日期格式 删除历史记录 选择时间格式 24Hrs 8 公制 VdB\* 选择单位格式

gbp86.bmp

#### 应用程序设置

您可以使用应用程序设置更改显示语言、日期格式和时间 格式。要打开应用程序设置窗格:

1. 请单击**应用程序设置。**应用程序设置窗格显示在 窗口的右侧。缺省情况下,在您单击**首选项**菜单 时,显示应用程序设置。



gbp87.bmp

#### **810** *用户手册*

表 5-2 是应用程序设置的列表。

#### 表 5-2. 应用程序设置

选项	说明
选择语言	从下拉列表中选择一种语言。
选择日期格 式	从下拉列表中选择日期格式为 mm/dd/yyyy 或者 dd/mm/yyyy。
选择时间格 式	从下拉列表中选择时间格式为 12 小时或 者 24 小时。
选择单位格 式	从第一个下拉列表选择测量系统为 <b>美制</b> 或 <b>米制</b> 。然后从第二个下拉列表选择测 量单位。
	单击,保存更改。
	单击转到 Viewer 软件主页。

### 升级

可以定期给测试机升级。请联系 Fluke, 咨询是否可以升级。如果您购买的测试机已经注册,则 Fluke 会自动发送升级通知给您。要得到如何进行升级的完整指导,请参见"*维护*"。

#### 数据传输

Viewer 软件界面允许您在测试机和计算机之间轻松地移动数据和文件。您可以:

- 从测试机将"机器设置"导入 Viewer 软件
- 从 Viewer 软件将"机器设置"导出到测试机
- 从测试机将诊断数据导入 Viewer 软件,获得增强的数据视图。
- 导出诊断数据
- 导出故障数据到一个 PDF 文件

注意

您必须将测试机连接到一台计算机,查看**传输**菜 单选项。**装置连通性**栏显示连接状况和文件路 径。参见"PC连接",获取如何将测试机连接 到计算机的指导。 要传输数据:

1. 单击传输。显示屏上显示传输屏和子菜单。

传输	() 主页	中 中 一 一			
导入机器设置	▲ 筛选				
	选择日期				
	开始日期(日/月/年)	13/08/2009	0	● 全选	
<b>与入诊断数据</b>	结束日期(日/月/年)	13/11/2009	2 2	<ul> <li>已传输</li> <li>未传输</li> </ul>	
导出诊断数据					筛选
		设置日期	记录 <b>状</b> 态	修改日期	传输状态 6
	□ A1	12/10/2009 20:13:02	完成	12/10/2009 20:18:17	未传输
	A2	11/10/2009 19:18:00	完成	11/10/2009 19:18:00	未传输
	□ A3	11/10/2009 19:18:27	完成	11/10/2009 19:18:27	未传输
测试仪连接性	A4	11/10/2009 19:19:00	完成	11/10/2009 19:19:00	未传输
已连接 可用存储器空间 762.56 MB	□ A5	11/10/2009 19:19:22	完成	11/10/2009 19:19:22	未传输
File 在 1902.69 MB	A6	12/10/2009 20:15:14	完成	12/10/2009 20:15:14	未传输

gbp88.bmp

**810** *用户手册* 

#### 导入机器设置

您可以使用**导入机器设置**子菜单将机械设置从测试机导入 到 Viewer 软件。要导入机器设置:  请单击导入机器设置。导入机器设置窗格会显示 在窗口的右侧。缺省情况下,在您单击传输菜单 时,选择的是导入机器设置选项。



gbp89.bmp

- 在选择日期栏中,填写开始日期和结束日期。或者,单击15,使用日历单击日期。
- 3. 选择一个过滤器:
  - 全选,查看测试机中所有的机器设置。
  - 传送显示已从测试机传送到 Viewer 软件的机器设置。
  - 未传送显示尚未从测试机传送到 Viewer 软件 的机器设置。
- 单击筛选。根据选择的过滤器,机器设置显示在 窗口中。每一条记录的设置名称、设置日期、记 录状态(完整或不完整)、修改日期和传输状况 (是否已经传送到计算机)也显示在窗口中。

#### 注意

单击列表表头,将项目按日期升序或降序排列。

5. 单击设置名称前的复选框,选择一条机器设置。

#### 注意

您不能选择传送后的机器设置。

6. 单击 🔄 导入机器设置到 Viewer 软件。当导入完成时,会显示一条提示信息。



#### 7. 单击**确定**。

#### 导出机器设置

您可以使用**导出机器设置**子菜单将机器设置从 Viewer 软件 导出到测试机。要将机器设置从 Viewer 软件导出:

1. 请单击**导出机器设置**。导出机器设置窗格显示在 窗口的右侧。



gbp91.bmp
测试仪 ID 栏显示连接的测试机 ID。如果机器设置是在 Viewer 软件中创建的, PC 桌面条目也显示。

2. 选择台式 PC。

#### 注意

如果您选择测试机 ID 和"未传送"过滤器,没有 从测试机传送到 Viewer 软件的机器设置则显示在 设置列表中。

- 3. 在选择日期栏中,填写开始日期和结束日期。或 者,单击,使用日历单击日期。
- 4. 选择一个过滤器:
  - 选择全部显示 Viewer 软件数据库中所有的机器设置。
  - **传送**显示已从测试机传送到 Viewer 软件的机器设置。
  - **未传送**显示尚未从测试机传送到 Viewer 软件 的机器设置。
- 5. 单击筛选。根据选择的过滤器,机器设置显示在 窗口中。每一条记录的设置名称、设置日期、记 录状态(完整或不完整)、修改日期和机器设置 状况(设置是否已经存在于测试机中)也显示在 窗口中。

#### 注意

单击列表表头,将项目按日期升序或降序排列。

- 6. 单击名称前的复选框,选择一条机器设置。
- 单击 , 导出机器设置到测试机。当导出完成 时,会显示一条提示信息。

导出机器设置		X
1	已成功导出机器设置数据	
		确定

8. 单击**确定**。

gbp92.bmp

## 导入诊断数据

您可以从测试机导入机器设置数据到 Viewer 软件,获得增强的数据视图。例如:您可以放大频谱数据,看得更详细些。

要导入诊断数据:

1. 单击**导入诊断数据**。导入诊断数据窗格显示在窗口的右侧。



gbp93.bmp

- 在选择日期栏中,填写开始日期和结束日期。或者,单击15,使用日历单击日期。
- 3. 选择一个过滤器:
  - 选择全部显示 Viewer 软件数据库中所有测量 机器设置的诊断详情。
  - **传送**显示已从测试机传送到 Viewer 软件的测量机械设置的诊断详情。
  - 未传送显示尚未从测试机传送到 Viewer 软件 的测量机械设置的诊断详情。
- 单击筛选。根据选择的过滤器,机器设置显示在 窗口中。每一条记录的设置名称、测量 ID、测量 日期和传送状况(是否已经传送到 PC)也显示 在窗口中。

#### 注意

单击列表表头,将项目按日期升序或降序排列。

- 5. 单击设置名称前的复选框,选择一条机器设置。
- 6. 单击 🚾 诊断数据从测试机导入到 Viewer 软件。 当导入完成时,会显示一条提示信息。



7. 单击**确定**。

#### 注意

只能查看从测试机导入的诊断数据。您无法诊断 带有 Viewer 软件的机器。

## 导出诊断数据

您可以使用**导出诊断数据**子菜单导出计算机中的诊断数 据。然后您可以将导出的文件发送到其他分析顾问。要备 份诊断数据:

 请单击导出诊断数据。导出诊断数据窗格显示在 窗口的右侧。窗格列表包括设置名称、测试机序 列号和测量日期。

#### 注意

单击列表表头,将项目按日期升序或降序排列。



gbp95.bmp

**5** 

- 2. 在选择日期栏中,填写**开始日期**和**结束日期**。或 者,单击 15,使用日历单击日期。
- 3. 单击设置名称前的复选框,选择数据。
- 单击<sup>2</sup>。打开一个窗口,供您浏览目的文件 夹。
- 5. 选择文件夹。或者,单击**创建新文件夹**,用一个 新名称创建一个新文件夹。



- 6. 单击**是**或**否**。当导出完成时,会显示一条提示信息。
- 7. 单击**确定**。

在目的文件夹中,数据是以.mdf 数据库文件格式保存的。 请参见"查看其他数据文件"中如何打开.mdf 数据文件的 说明。



gbp96.bmp



gbp97.bmp

## 导出故障数据

您可以导入每个故障的严重度水平并查看 **PDF** 格式的文件。**PDF** 文件容易阅读,容易发送到打印机以及容易通过 电邮发送。

## 注意

*计算机上必须安装* Adobe Reader 软件。如果没 有安装,请从 <u>http://www.adobe.com</u> 下载 Adobe Reader 软件。 要将故障数据变换成 PDF 格式:

- 1. 单击**故障数据**。故障数据窗格显示在窗口的右侧。
- 2. 在按测试仪 ID /机器 ID 筛选的过滤器中,从测试 仪 ID 下拉列表中选择 ID。
- 3. 从机器设置名称下拉列表中选择设置。

() 主页	导出为 PDF	
▲ 筛选		
按测试仪 ID /机器 ID 筛选		
测试仪 ID	VibrationTester1	
机器 ID	A1	
测量 ID	A1-10/12/2009 8:46:42 PM A1-10/12/2009 8:33:36 PM A1-10/12/2009 8:38:19 PM	
	(A1-10/10/2009 7:49:10 PM	
故障说明	(A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度	測量日期
<b>故障说明</b> 电机活动端轴承松动	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme	测量日期 12/10/2009 20:46:42
故障说明 电机活动端轴承松动 电机主动端轴承松动	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme Extreme	
故障说明 电机活动端轴承松动 电机主动端轴承松动 检测到非标准故障	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme Extreme Extreme Extreme	
故障说明 电机活动端轴承松动 电机主动端轴承松动 检测到非标准故障 未检测到任何故障	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme Extreme Extreme Extreme Moderate	激量日期     12/10/2009 20:46:42     12/10/2009 20:46:42     12/10/2009 20:46:42     12/10/2009 20:46:42     12/10/2009 20:46:42
故障说明 电机活动端轴承松动 电机主动端轴承松动 检测到非标准故障 未检测到任何故障 电机主动端轴承磨损	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme Extreme Extreme Moderate Moderate	
故障说明 电机活动端轴承松动 电机主动端轴承松动 检测到非标准故障 未检测到任何故障 电机主动端轴承磨损 电机活动端轴承磨损	A1-10/10/2009 7:49:10 PM 故障严重度 Extreme Extreme Extreme Moderate Moderate Moderate	

gbp98.bmp

- 4. 选择测量 ID。故障说明、故障严重度和测量日期 显示在故障列表中。
- 5. 单击 🟩 。打开一个保存 PDF 文件对话框。
- 6. 保存 PDF 文件。显示屏上显示一个打开文件对话 框。
- 7. 选择文件并单击打开。

# 机器设置

借助 Viewer 软件,您可以配置 PC 上的机器设置,然后导出到测试机。 Viewer 软件中的设置顺序严格遵守测试机中的顺序。

#### 注意

*请参见"操作",获得关于机器设置的完整指导。* 

1. 单击机器设置。机器设置子菜单显示在窗口中。

机器设置	() 主页	民存为草稿	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
设置新机器	机器名称			
	输入机器名称(最多15	个字符)	l	
	传动系统			
	-			
	设置:电机输入			
	选择电机类型:		○ 交流	○直流
				上一步下一步

gbp99.bmp

## 设置新机器

您可以使用 Viewer 软件创建一个新的机器设置。机器设置 向导带你设置所有的参数,从而设置一个振动测试。在你 进行设置时,每一个参数都有正确的数据是很重要的。在 输入不同时,设置栏也将不同。

要设置一个新的机器。

1. 单击**设置一个新的机器**。机器设置窗格显示在窗口的右侧。

- 2. 在机器名称字段填写机器的名称。
- **3.** 单击电动机类型按钮,选择交流或直流。在您进行时,根据您的选择,栏会有所不同。

#### 注意

*请参见"操作",获得关于机器设置的完整指导。* 

() 主页	[美] 保存为草稿	₩ 40 保存并同步	
机器名称			
输入机器名称(最多 15	个字符)	l	
传动 <b>系</b> 统			
设置:电 <b>机</b> 输入			
选择电机类型:		○ 交流	○直流
			上一步下一步

在传动系统栏中,样图显示了已知不同参数时机 器设置的进程。

- 4. 单击下一步,通过所有参数设置。
- 5. 单击**完成**或者 🔂,保存机器设置。当设置完成 时,会显示一条提示信息。

注意

*在您导出机器设置之前,要确保测试机与计算机* 的连接是良好的。



- 6. 单击**确定**。
- 9. 单击 
   3. 导出一份新机器设置的副本到测试机中。当导出完成时,会显示一条提示信息。



8. 单击**确定**。

## 查看机器设置

您可以在一个窗口内查看使用 Viewer 软件创建的所有机器 设置。Viewer 软件还显示机器设置是否已传送到测试机。 您可以编辑、复制、删除机器设置以及以 PDF 文格式件导 出机器设置。

要打开设置窗口:

**1**. 单击**查看机器设置**。查看机器设置窗格显示在窗口的右侧。



- 单击窗格左侧的台式 PC(缺省选择)。显示机 器设置列表及其记录状态(机器设置是完整还是 不完整)。
- 3. 单击**测试仪**下的测试仪 ID。窗口显示从 Viewer 软件传送到测试机的所有机器设置。

gbp103.bmp

**810** *用户手册* 

> 注意 单击列表表头,将项目按日期升序或降序排列。

表 5-3 是查看机器设置窗口的实用工具列表。

实用工具	功能
📝 (编辑)	单击以便打开机器设置向导,更改机器设置。单击 <b>完成</b> 或者 <mark>,</mark> 。
〔 (复制)	您只能复制从测试机得到的机器设置。单击以便打开机器设置向导,使用一个新名字复制机器设置。作 为一个选项,您可以更改设置参数。 单击 <b>完成</b> 或者 .
🗙 (删除)	单击以删除一项机器设置。显示一条确认信息。 单击 <b>是</b> 。
(导出)	单击以便从机器设置数据创建一个 PDF 文件。
😢 (删除全部)	单击多条机器设置前面的复选框。 单击 XX, 删除机器设置。或者,单击列表表头上的复选框,一次选择所有的机器设置。 单击 XX, 删除全部机器设置。

## 表 5-3. 查看机器设置实用工具

# 查看诊断

在机器上完成振动测试后,您可以导出诊断数据到计算机 并使用 Viewer 软件看到增强的数据视图。软件过滤器让您 可以设置数据查看参数。

## 要查看诊断数据:

- 1. 导入诊断数据,请参见"导入诊断数据"。
- 2. 单击**查看诊断**。查看诊断窗格显示在窗口中(显示出诊断数据样本)。

<ul> <li>UibrationTester1</li> </ul>	
🖃 🔜 A1	主页
- A1-10/12/2009 8:46:42 PM	E选择的测量: Vibration lester1 > A1 > A1-10/12/2009 8:46:42 PM     isb\@xit.     I 是の特定期     本書的     A
+ 😋 位置1	
+ 😋 位置2	传动系统
+ A1-10/12/2009 8:33:36 PM	1 2
+ A1-10/12/2009 8:38:19 PM	
+ A1-10/10/2009 7:49:10 PM	
+ A1-10/11/2009 7:39:58 PM	引用峰街详情
	▼         載‴重 电机活动端轴承松功           ▼         技‴重 电机运动端轴承松功           ▼         技严重 检测到非标准故障           ▼         中等 电机主动端轴承磨损           ▼         中等 电机活动端轴承磨损           ▼         中等 电机活动端轴承磨损           ▼         中等 电机活动端轴承磨损           ▼         中等 电机活动端轴承磁牌
	建议优先级
	联系振动专家 4

gbp104.bmp

窗格的左侧是可用诊断数据列表。此列表是按照测试名称 进行编排的:

- 最高级显示测试机名称
- 单击测试机名称旁边的+,显示使用该测试机的测试 (测试 ID)
- 单击测试 ID 旁边的+,显示测量 ID
- 在测量 ID 下,您可以发现测量位置、时间波形和该位 置的频谱



3. 单击**清除筛选**,删除过滤器选项并设定为缺省 值。 4. 单击显示筛选器,打开过滤器窗口。测试仪 ID 栏 显示测试机名称。

筛选器		_	x
测试仪 ID	VibrationTester1		
开 <b>始日期(日/月/年)</b>	13/08/2009	1 tit	
结束日期(日/月/年)	13/11/2009	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
选择严重度	☑ 极严重	☑ 严重	
	☑ 中等	☑ 轻度	
		筛选	关闭
			gbp106.bm

- 5. 填写开始日期和结束日期。或者,单击,使用 日历单击日期。此过滤器显示此时段内所做测量 的列表。
- 在选择严重度栏,单击严重度水平为极严重、严 重、中等或轻度。此过滤器显示具有该严重度水 平的故障的列表。
- 7. 选择过滤选项后,单击过滤器。

使用任何测量选择,都会出现**查看图像**按钮。您可以使用 **查看图像**按钮,添加热图像到一次测量相关的诊断数据 中。

要添加热量或 jpg 图:

1. 请单击查看图像。打开浏览对话框。



- **3**. 找到文件结构内的图像(**JPEG** 或者 **.IS2** 图像格式)。
- 单击上载,添加图像到所选择测量相关的诊断数 据中。传动系统栏显示受测试机器的图示。引用 峰值详情栏显示从机器得到的故障。
- 单击故障上的下拉箭头,查看每一个引用的峰值 及其引用峰值数、轴承、轴(轴向、径向或切 向)、振动振幅、阶次和范围(高或低)。
- 6. 单击列表中的引用峰值,查看其图形。**建议**栏显 示排定了优先次序的故障检修提示的列表。

引用峰值数	轴承	釉	振幅	顺序	范围	
引用峰值1	位置1	任向	147.57 VdB*	1	低	
引用峰值2	位置1	径向	135.26 VdB*	2	低	
引用峰值3	位置1	轴向	135.00 VdB*	1	低	
引用峰值4	位置1	径向	132.19 VdB*	3	低	
81.0046/05	位置1	रंग क	130.93 VdB*	1	低	-

gbp108.bmp

2. 单击浏览。

要将诊断数据创建为一个 PDF 文件:

- 1. 单击 💐 。打开保存 PDF 文件对话框。
- 2. 保存 PDF 文件。显示屏上显示一个打开文件对话 框。
- 3. 选择文件并单击**打开**。

## 查看其他数据文件

借助 Viewer 软件,您可以查看 .mdf 文件格式的其他数据 文件的诊断详情。要查看备份数据:

1. 单击 **其它数据文件**。显示屏上显示**打开**对话 框。

- 2. 浏览含有诊断数据的 .mdf 数据库文件。
- 找到并打开.mdf数据库文件。您就可以查看备份 诊断数据了。参见"查看诊断",获得更多指导。
- 4. 单击**还原主数据库**。

## 时间波形

每一个测试位置都可以得到时间波形。时间波形数据对于不同问题的模式识别是有用的。

要打开时间波形窗口:

- 1. 请单击所关心的位置。
- 2. 单击窗格右侧的时间波形。



gbp114.bmp

要放大或缩小时间波形:

- 1. 单击波形图像。
- 2. 转动鼠标上的滚动按钮。

要更改单位:

- 1. 单击 X 轴标签。
- 2. 单击 Y 轴标签。

要返回到查看诊断菜单,请单击?。

# 频谱

每一个测试位置都可以得到二维频率图或者频谱。图是参照轴向、切向和径向测量而绘制的。

要打开频谱窗口:

1. 单击所关心的位置。

2. 单击窗格右侧的频谱。打开频谱窗口。

高(或宽)频率的频谱在 0-100X 范围内。低(或窄)频率的频谱在 0-10X 范围内。

要放大或缩小数据图:

- 1. 单击波形图像。
- 2. 转动鼠标上的滚动按钮。

要更改单位:

- 1. 单击 X 轴标签。
- 2. 单击 Y 轴标签。

*章* Viewer Software 查看诊断 5



gbp109.bmp



5-37

*第*6 *章维护* 



概述	6-3
如何清洁	6-3
传感器保养	6-3
更换电池	6-3
外部 SD 存储卡安装	6-5
Vibration Tester (振动测试机)升级	6-7
如何进行故障检修	6-8

# 概述

测试机必须进行最低限度的维护。请勿敲打、震动测试机 或者让测试机跌落,因为这会引起设置参数的改变。

#### ▲小心

测试机中没有用户可维修部件。请勿尝试打开测 试机。

#### ▲小心

为了防止损坏测试机或者防止任何性能损失,请 勿将测试机放在极端温度下。环境工作温度在 32°F和122°F(0°C和50°C)之间,最大湿度 90%。

## 如何清洁

定期用湿布和弱清洁剂溶液清洁测试机的外壳。

## ▲小心

为了防止损坏或者性能损失,请让测试机保持干燥。请勿将测试机放进任何液体中。测试机是不防水的。

## 传感器保养

定期用湿布和弱清洁剂溶液清洁传感器电缆。在您连接或 取下传感器时,请勿拉或推电缆。

在一次振动测试完成时,总是要将传感器放在保护软壳中。

## ▲小心

#### 为了防止损坏内部压电传感器,请勿敲打、震动 传感器或者让传感器跌落。受损的传感器会降低 诊断质量。

## 更换电池

若要更换电池:

- 1. 请找到测试机上的电池,参见图 6-1。
- 2. 向上推电池槽,拉出以取下电池。
- 要更换电池,请对准电池连接器,将电池推入电 池槽中。
- 4. 轻推电池,直到其锁入槽中为止。



图 6-1. 更换电池



# 外部 SD 存储卡安装

▲小心 使用 Fluke 为测试机推荐的 SD 存储卡。

要安装 SD 存储卡:

1. 请取下电池,参见"更换电池"。

- 2. 在电池下面,找到外部 SD 存储卡槽。取下两颗 螺丝和盖子,参见图 6-2。
- 3. 将 SD 存储卡安装到 SD 存储卡槽内, 触点朝下。
- 4. 放回盖子,装上螺丝,放回电池。



图 6-2. 存储卡安装

# Vibration Tester (振动测试机)升级

可以定期给测试机升级。请联系 Fluke 咨询是否可升级。如果您购买的测试机已经注册,则 Fluke 会自动发送升级 通知给您。

要升级测试机:

- 请从 Fluke 网站 <u>www.fluke.com</u> 下载用于测试机 或诊断引擎的 .CAB 文件。
- 2. 启动 Viewer 软件应用程序。
- 3. 单击 首选项。显示屏上显示首选项屏和子菜单。
- **4**. 单击 **Vibration Tester**。软件升级窗格显示在窗口的右侧。
- 5. 单击 **浏览**,选择用于 Vibration Tester 的 .CAB 文 件。打开一个窗口,供您浏览 .CAB 安装文件。



- 6. 单击 **传输**。
- 7. 单击 **浏览**,选择.CAB 文件。打开一个窗口,供 您浏览.CAB 安装文件。
- 8. 在文件结构内找到下载的 .CAB 文件。
- 9. 单击 **传输**。
- 10. 重启测试机。测试机以最新软件进行升级。

# 如何进行故障检修

表 6-1 是测试机的问题、原因和纠正措施列表。

表 6-1. 故障检修

症状	原因	纠正措施
测试机不能打开电源。	电池的电放完了。	将测试机电池连接到交流适配器,适配器连接到电源,给电池充 电。 如果问题仍然存在,则联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
电池电量不能保持。	电池有故障。	充满电的电池让测试机工作了8个小时(在正常工作条件下)。 确信电池是充电的。如果电池快速放电,则更换电池。联系 Fluke 服务中心,获取新电池。
测试机无法与 Viewer 软件 连接。	USB 电缆连接不正确。	正确连接 USB 电缆。请参见"PC 连接"。
	USB 电缆损坏了。	检查 USB 电缆是否有损坏。如果您发现了损坏,请联系 Fluke 服务中心,获取更换电缆。
前面板按钮/功能键不工作。 测试机没有工作。		将 ① 按钮按下不放, 让测试机停机。重启测试机。如果问题仍 然存在, 则联系 Fluke 服务中心, 寻求技术支持。

# 附录A 常见问题解答

本附录是关于 810 Vibration Tester 的最常见问题解答汇编。 关于此测试机的更多信息,可以在 www.fluke.com 得到。

# 设置常见问题解答

1. 在设置机器时,我能估计数值吗(RPM、hp、齿 轮比等),或者我必须提供准确的信息吗?

为了提供适当的诊断,用户应该提供尽可能准确 的数据。

2. 我能使用多少字符生成机器名称?

最大机器名称长度是 15 个字符。

3. 为什么 RPM 对于收到适当的诊断是很关键的?

输入准确的运转速度 (RPM) 对于收到适当的诊断 是很关键的。准确的运转速度有助于测试机准确 地辨别不同的故障条件。

为获得变速驱动器的准确 RPM 值,请使用随测 试机一起提供的激光转速计和反光带测量或者从 驱动器控制装置本身获得频率值。为将频率值转 换成 RPM,请如下计算:

Hz \* 60 = RPM

#### 4. 在皮带或链条驱动的组件上,当我无法获得转速 计读数时,我如何估计输出 RPM?

使用激光转速计获得 RPM 值,是测定运转速度的 首选方法。但是,可以使用简单的算法,计算输出 RPM 值。对于一次减速的两皮带轮(槽轮) 系统,请使用下述公式,解出从动皮带轮的 RPM:

驱动皮带轮(槽轮)直径 = 驱动皮带轮(槽轮) RPM 驱动皮带轮(槽轮) 直径 = 驱动皮带轮(槽轮) 下M

 如果在机器设置过程中,可选问题没有得到回答, 将会怎样?

为使诊断置信度水平达到最高,多些信息总是比 少些好。可选信息,例如:齿轮齿数或泵叶数, 常常可以通过组件的用户手册或者直接从制造商 处获得。选择跳过机器设置中的可选问题,可能 会导致组件情况的过诊断("错误肯定")。

#### 6. 变速箱要求在测试机中进行任何特殊设置吗?

为适当地诊断变速箱的故障,您必须输入轴速度、 齿轮齿数或者齿轮比。

如果为一次变速器选择轴速度,则对输入和输出 轴使用相同的输入方法(手动或转速计)是很关 键的。

对于两速或三速变速箱,请参见变速箱文件或机器标签,确定齿轮比或齿轮齿数。

7. 我用这种测试机可以诊断哪些类机器?

该测试机可以诊断大多数常用类型的运转设备, 涡轮机、离心机(净化器)、柴油/气体发动机和 发电机除外。参见用户手册,得到完整的设备列 表。但是,有些设备可能以另一个名称调用,可 以在测试机内另外设置。例如:食品加工装置内 的单一混合器可能是一个由电动机、联轴器、变 速箱和*旋桨泵*组成的动力传动系统。在考虑一件 特殊设备是否可以使用测试机进行诊断时,请将 设备细分成其最基本的组件,确定是否可以测试 这些组件。



# 测量常见问题解答

1. 机器负荷和条件的影响是什么?

来自动力传动系统的振动可能会随电动机负荷和周 围温度的变化而改变。对这一规则的一种例外情况 是具有未对准驱动轴的机器。建议在机器于**稳态** 以及正常工作温度下运转时,进行振动测量。例 如:从负荷有规律循环或浪涌打开或关闭的机器上 进行测量是不理想的(如:压缩机)。在这种情况 下,有必要为过程设旁路,以确保准确一致的诊 断。如果有许多压缩机,则进行测量的最佳时机是 油箱油少且压缩机接通时。压缩机将运转较长时 间,以加满油箱。仍然在冷却时而测试的机器与那 些在正常工作温度下的机器相比,具有显著不同的 振动特征信号,因为由于热膨胀的原因,温度会影 响轴的对准和操作间隙。

如果是泵, 气穴、气体吸入或出口压力将影响振动读数, 并且诊断质量将受到影响。不应该在排出阀关闭的情况下, 对泵进行测试; 但是, 如果必须在再循环条件下对泵进行测试, 则再循环阀可以部分关闭, 以得到正常的出口压力。

对于较大的机器,一般规定是在进行测量之前, 暖机至少 30 分钟。

#### 2. 我如何安装传感器?

如果使用磁力安装传感器,在将其装到试验表面上 时,要小心。磁铁会从您手中吸出传感器总成,撞 击试验表面,产生过度冲击,这可能会永久损坏传 感器。拿紧传感器,在试验表面上小心滚动传感 器,以使撞击可能降到最低限度。

#### 3. 哪一种安装选择最好?

测试机的诊断很大程度上取决于从受测试机器所 收到的振动信号的质量。传感器安装到机器上的 方法,直接影响信号的质量、准确性和范围。

通常,永久固定件(如:螺栓、粘合剂)可产生 最佳的结果,但是不方便。它们应该用于高速和/ 或高频率运转的机器。这包括产生具有输出轴速 度大于5倍输入轴速度的输出变速器(如:变速 箱)的机器、驱动装置运转大于6000 RPM的机 器(如:真空泵)以及通常包含集成变速器的离 心压缩机。当希望随时间变化追踪到一致的数据 时,永久固定件也是适当的。磁铁固定件通常比 较方便快捷,因而用于绕走测量最广,但是将牺 牲一定的准确性。

## 4. 我能使用单轴传感器吗?

该测试机可以与单轴传感器一起工作,但是,建议 使用三轴传感器以提高诊断质量和方便性:使用三 轴传感器可以显著地节约成本和时间,因为同时测 量三个不同的通道,而单轴传感器一次只测量一个 轴。如果连接单轴传感器,则要求每一轴承位置至 少测量两次,以便能够得到诊断数据。

## 5. 我如何选择适当的测量位置?

如果动力传动系统是水平的:则将传感器放到设备的端面、侧面、顶面或底面。

如果动力传动系统是竖直的:则将传感器放到组件的前面、后面、侧面、顶面或底面。对于竖直的动力传动系统,前面、后面和侧面基本上是相同的。第一个位置将成为其他位置的参照系。例如,一旦一个位置被命名为"前面"之后,则"后面"和"侧面"位置就很明显了。确保您使用同一参照以便于将来测量。

如果驱动电机的功率超过 40 hp (29.8 kW), 轴承 间距超过 40 inch (101.6 cm),建议从动力传动系 统中的每一个组件进行两次测量。对于功率小于 40 hp, 轴承间距小于 40 inch 的设备,一次测量 就足够了。

快速提示:

- 将传感器定位于尽可能靠近轴承处,或者在 通到轴承的实体结构元件上。
- 传感器位置应尽可能与驱动轴平行或垂直。
- 避免将传感器安装在薄表面区(如风扇护罩) 和散热片上。
- 可能的话,将传感器附于清洁、平坦、裸露的金属表面上。厚的油漆、润滑脂、油料或 其他物质层将降低磁铁的保持力以及传感器 的高频响应性。
- 为了随时间变化而获得一致的诊断,在您测量之前,将三轴传感器放在确实相同的方向和位置是很重要的。
- 不要从基础或制作的底基上进行轴承测量。
- 对于泵上的轴承测量位置,不要弄错密封位 置。

## 常见问题解答 测量常见问题解答

#### 注意

参见《快速参考指导》,获得关于传感器位置的 进一步指导。

#### 6. 传感器的方向为什么很重要?

三轴传感器(随测试机提供的)可以同时从不同 的轴收集振动信号。在设置例程中的方向设置, 帮助测试机适当将振动信号关联到三个轴中的每 一个轴。将传感器安装在不同的位置,甚至将方 向改变 90 度,都会引起从传感器一个通道中拾 取的方向性信号的改变。*因此,确保测试机中传 感器方向设置与传感器在机器上放置的实际方向* 相符是很关键的。

#### 7. 我如何定传感器的方向?

测试机使用驱动轴(显示器中以粗红线绘出)作 为主参照系。使用从传感器出来的传感器电缆让 传感器朝向驱动轴,告诉测试机电缆是平行还是 垂直于轴。

快速提示:

您第一次进行测量时,在机器上画一条线,指明 传感器的测量位置,用箭头表明传感器的方向。 这将有助于确保以后测量的一致性。

#### 8. 如果我不能到达所有测量位置,诊断是否将会受 到影响?

从动力传动系统中的每一个组件,您需要进行*至* 少一次测量,以得到适当的诊断。如果一个组件 没有进行测试(皮带和联轴器除外),则测试机 就不能诊断该未测试的组件。

#### 9. 我应该在何时使用转速计?

强烈建议对变频驱动器 (VFD)、直流电动机以及 在固定频率驱动器的 RPM 数据得不到时,使用 转速计。要求有放在转动设备上的反光带,以便 用转速计获得读数。

#### 10. 当测试机提示加速计过载错误时,我该怎么办?

加速计过载是一个常见的诊断系统错误。通常, 温度瞬变或传感器固定件松动都会引起这种错误 。为解决这种问题,首先要除去不良电缆和不适 当的传感器固定件。如果在消除这些不良之后问 题还是没有解决,那么请联系 Fluke 服务中心。

# 诊断常见问题解答

测试机是如何诊断问题的,以及诊断准确度如何
 ?

一旦收集到设置和测量信息之后,板上诊断系统就 会使用一套强大的运算法则,对数据进行分析。诊 断系统使用*没有已知故障*的类似机器的数据库,将 受测试机器的设置和新获得的振动数据与数据库中 的类似机器进行比较。

诊断质量很大程度上取决于向测试机提供的机器 设置和数据的质量和数量。与适当传感器位置和 方向组合在一起的适当的组件描述、准确的运转 速度测量值以及回答机器设置中所有可选问题, 这些将有助于在最终诊断中获得较高的置信度。 当可以为测试机收集数据能力提供准确性时(参 见电气规范),许多变量开始起作用,以便为测 试机的诊断能力定义可靠的准确度规格。但是, 在独立的测试中,测试机的诊断能力类似于有经 验的振动分析师的诊断能力。

诊断是以类似机器的经验为根据的。测试机是总体决策过程的一部分,在采取具体的维修措施之前应该与受测试的具体机器的判断和知识一起使用。

## 严重度等级应该如何解释?我还有多长时间会发 生故障?

严重度等级是以测量时的机器故障的强度为基础 的。它不是机器故障的时间指示器。在条件改变 时,严重度也可能会改变,甚至会出现改善(例 如:刚润滑之后)。但是,随着时间过去,因为 正常的机器磨损,情况将变得更糟。**放障时间将** 随设备类型、使用年限、机器负荷、环境条件和 其他变量而变化。不可能将每一个严重度水平与 一个故障时间关联起来。要遵照为每一个严重度 水平所建议的措施,以避免故障。通常,等级可 以如下解释:
常见问题解答 诊断常见问题解答

- 轻度 没有建议维修措施。监控机器并在常规机器计划维护之后重新测试,以验证是否正确地执行了维护。
  - 中等 (数月甚至达1年)—将来可能会需要维修措施。机器故障是可能发生的,所以相应地制订计划。提高对此设备的振动测试频率,并审查备件的可用性。

传感器

(数周) — 预计的下次停机期 之前,可能会需要采取维修措 施。就噪声或更高的轴承温度 来讲,可能有其他实际的故障 证据。在短期内重新测试机 器,以确认所发现的情况。限 制机器的运转时间,如果可能 的话,确定故障的发展趋势, 以防止其他的组件故障。 极严重

(数天)—考虑**现在**关闭设备 和采取维修措施,以避免灾难 性故障。就噪声、更高的轴承 温度或可见的移动来讲,可能 有其他实际的故障证据。在短 期内重新测试机器,以确认所 发现的情况。

### 仪表显示"严重"或"极严重",但是没有故障 迹象,那我该怎么办?

对于极严重的故障,用户应该能够通过过高的温度、噪声或可见的移动而检测到即将发生的的故障。如果没有实际的故障迹象,那么建议检查一下测试机中的机器设置输入,并重新进行测量。 不适当的机器设置、错误的运转速度(RPM)或者 不适当的测量技术都可能会导致错误的诊断。诊断质量与向测试机所提供信息的质量和数量直接 相关。

### 4. 测试机显示"轻度"或"中等",但似乎有极严 重的振动水平,那我该怎么办?

有某些情况,例如:机器安装在可以探测到过高 振动的柔软基础上。这类振动不一定是不良,但 是通过设计解决更合适。

如果对诊断结果有任何怀疑的话,仍然建议检查 机器设置输入值,并重新进行测量。

### 5. 不良数据和诊断的部分原因有哪些?

下述情况将导致不良的数据收集和错误的诊断:

- 不适当的速度输入
- 不适当的机器设置
- 热瞬变,机器没有达到正常工作温度

- 传感器过载,最通常的原因是因为没有让传感器在收集数据之前达到温度平衡
- 不适当的测量位置
- 从一台循环或浪涌打开或关闭的机器上进行测量。

请确认机器设置数值,再次进行测量。

 当测试机诊断到超过五个严重或者极严重的故障 时,我该怎么办?

如果测试机诊断到超过五个严重或者极严重的故障,那么很有可能是设置输入值不正确而测试机可能因错误的信息提供了易误解的诊断结果。重新检查机器设置输入,特别是 RPM 值(如果不知道准确的速度,请使用转速计测量或者查看驱动控制面板)。重新进行测量并重新分析数据。

### 我想知道更多有关高级振动咨询服务的知识。有 什么建议吗?

Fluke 已经与一个主要的服务供应商 Azima DLI 进行了合作,以提供高级的振动咨询服务。可以访问 网站 www.azimadli.com 或者直接联系他们:



## 客户支持

Azima DLI 1050 NE Hostmark Street, Suite 101 Poulsbo, WA 98370 美国 电话: (+1) 360-626-0111 (太平洋时区时间 05:00 - 4:30 PM) 传真: (+1) 360-626-0041 电邮: <u>support@AzimaDLI.com</u>

810	
用户	手册

# *附录* B *警告和错误信息*

表 B-1 是来自测试机的警告和错误信息列表。表 B-2 是来自 Viewer 软件的警告和错误信息列表。

显示信息	说明
无效的 RPM	RPM 超出了范围(RPM 范围为 200 到 12000)
没有连接转速计	测试机不能发现转速计。请参见"如何连接转速计",并进行连接。
转速计激光没有打开	转速计激光关闭。将转速计电源按钮推到打开处。
不能打开转速计电源。	来自测试机的电源是转速计工作所必需的。确保电缆连接良好。如果问题仍然存在,则请联系 Fluke 寻求技术支持。

### 表 B-1. 810 Vibration Tester 警告和错误信息

## 表 B-1. 810 Vibration Tester 警告和错误信息(续)

显示信息	说明
不能从转速计读出 RPM	转速计不能从机器读出 RPM。按照正确的程序,测量 RPM。
没有连接传感器。	测试机不能发现传感器。请参见"如何连接传感器",并进行连接。
不能读出传感器的类型	测试机不能发现传感器。请参见"如何连接传感器",并进行连接。
电缆是断路的	测试机不能发现传感器。请参见"如何连接传感器",并进行连接。
电缆是短路的	电缆或传感器不良。更换电缆或传感器。联系 Fluke,以获得新的传感器。
数据采集失败	传感器安装方法或者测量程序错误。请参见"如何进行测量"和"传感器安装",获得正确的程序。
测量存储失败	测试机存储器满了。使用 Viewer 软件备份数据并将数据从测试机内存删除。
测量超时	已经超过了允许的测量时间。使用三轴传感器进行测量的时间是 30 分钟,使用单轴传感器进 行测量的时间是 45 分钟。在允许的时间内,进行新的测量。
无效的测量	测试机不能收集足够的测量数据。请正确地安装传感器,并确保传感器的方向正确,进行新的测量。

显示信息	说明
诊断失败	测试机不能诊断测量数据。重新进行测量。如果问题仍然存在,则请联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
外部 SD 卡不存在	此信息在自测试过程中显示。外部 SD 存储卡缺失或者安装错误。请参见 "安装 SD 存储卡",获得程序。
外部 SD 卡故障	此信息在自测试过程中显示。SD 卡有故障或者被破坏了。
不能执行自测试	此信息在自测试过程中显示。测试机有故障,请联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
校准过期了。最后校准是在< 日期>进行的。	校准传感器。联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
设置当天日期	测试机中的当前日期在校准日期前。将测试机设置为当前日期。请参见"测试机设置"。
电池电压低,请再充电。	将测试机电池连接到交流适配器,接到电源上,给电池充电。请参见"如何给电池充电"。
传感器故障	此信息在自测试过程中显示。传感器有故障。联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
转速计故障	此信息在自测试过程中显示。转速计有故障。联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。

## 表 B-1. 810 Vibration Tester 警告和错误信息(续)

## 表 B-1. 810 振动测试机警告和错误信息(续)

显示信息	说明
不能执行自测试	此信息在自测试过程中显示。测试机有故障。联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。
数据传送不成功	如果测试机无法与 Viewer 软件连接,则显示该信息。确保测试机和计算机之间的连接良好。
请联系 Fluke 服务中心。	在测试机中发生了错误。将测试机关闭,然后再打开。如果此信息经常出现,则请联系 Fluke 服务中心,寻求技术支持。

表 B-2. Viewer 软件警告和错误信息

显示信息	说明
应用程序遇到了错误。	Viewer 软件中出现错误。重新启动 Viewer 软件应用程序。
无效的文件	Viewer 软件无法读出该文件类型。
安装文件格式是错误的。	升级文件有故障或者无效。
测试机连接缺失	如果在数据传送过程中,计算机和测试机之间的连接断开,则显示此信息。正确连接 USB 电缆。

*附录* C *术语表* 

**加速度。**速度变化率,通常在公制中表示为"g's"或" mm/s2"或者在英制中表示为"英寸/秒 2"。加速度不是常 数,在整个振动循环内将发生变化,在速度达到最大值时 加速度达到最高水平。这通常在一个特殊物体已经减速到 停止,又即将开始加速时。

**加速计。**其电气输出直接响应加速度的传感器。加速计通 常覆盖较广的频率范围,以便其拾取不与其他类型传感器 一起存在的信号。由于频率范围广,加速计用于大多数转 动设备都理想的,因而是最常用的振动测量传感器。

**对准。**根据设计要求,动力传动系统内的组件平行或者垂 直的情况。测试机可以诊断这些组件根据设计要求不再对 准的情况,这种情况会引起机器内过度的轴承磨损和功率 消耗。 **振幅。**振动(位移或者速度或加速度)的大小或量级。可以使用峰到峰、零到峰或均方根值 (RMS)表示速度术语。一般情况下,"峰到峰"用于表示位移,"零到峰"用于表示速度,而 RMS 用于表示加速度。在测试机的诊断详情中,振幅表示速度术语中每一个引用的峰值的量级。

**轴向。**三个振动轴(径向、切向和轴向)之一。轴面平行 于转动部件的一个轴的中心线或转动轴线。

平衡响应速度。与自然响应频率对应的转动速度。

**平衡的情况。**对于转动的机器,轴的几何中心线与质量中 心线重合的一种情况。 **平衡。**调节转子径向质量分布以便使质量中心线接近转子 几何中心线的一种程序。

粘连。永久附着安装架的安装,称为"粘连"一台机器。

**引用的峰值。Fluke 810** 诊断引擎确定(或引用)的异常 振幅/等级。在测试机和 Viewer 软件中,引用的峰值被标 记为红色。诊断的每一个故障都可以与几个引用的峰值相 关。

**CPM。**每分钟周期数。每分钟周期数是在一分钟周期内一 特殊事件发生次数的一种度量标准。用作测试机内频谱和 时间波形图的水平轴。

位移。在测量机器振动时,位移表示振动引起所讨论部分移动的实际距离。在英制中以千分之一英寸 (mils) 度量而在公制中以毫米 (mm) 度量。

**频率。**在一个固定时间段内事件发生的次数,频率也可以 计算为时间的倒数(例如:1 除以时间间隔)。频率通常 以术语赫兹(Hz)表示,但是当把 Hz 乘以 60 时,也可以 表示为每分钟周期数(cpm)或者每分钟转数(RPM)。它也 可以表示为转动速度的倍数或者"阶次",其中以 RPM 表示的频率除以机器的转速。

**频域。**因为在时域内存在振动,所以如果在示波器上观察的话,振动信号表示为时间波形。如果绘制成图,则波形 表示振幅对时间的图形。如果波形被转换成频域,则结果 会是表示振幅对频率图形的谱图。 **不平衡。**转动设备的一种状态,此时质量中心不在转动中 心上。不平衡会严重降低轴承的寿命,以及引起不适当的 机器振动。

松动机械松动可分为两种类型:转动和非转动。机器转动元 件和固定元件(例如轴承)的间隙过大会导致转动松动。非 转动松动是两个通常固定的部件(例如底脚和底基)之间或 者轴承外壳和机器之间出现松动。

**未对准**在机器中,当两个连接的轴中心线重合时,则对准 情况良好。中心线不重合时,则出现未对准。角度未对准 是两个轴的中心线交叉而非平行的情况。平行未对准是两 个轴的中心线平行而未在同一轴上。

**安装垫。**安装垫(青铜或不锈钢的),可以使用工业粘合 剂放置在机器上适当的测量位置。三轴加速计连接到这些 垫子上,用于数据收集。通过提供牢固一致的安装位置, 垫子确保了很好地传递振动数据到传感器。

**阶次。**关于转动设备,阶次是运转速度(或相关的参考 组件)的倍数或谐波。例如:**1X**意思是"一乘以运转速度"。

**压电元件。**使用压电物质作为有源元件的任何传感器。例如:测力传感器、加速计、压力传感器和留声机拾音器头。

*术语表* **С** 

**径向。**三个振动轴(径向、切向和轴向)之一。径向平面 表示从传感器到转动设备上轴的中心的方向。对于典型的 卧式机器,径向等于竖轴。对于卧式机器,径向是指转速 计所附在的水平轴。

**范围(频率)。**收集数据的频率范围。Hi 表示频谱内高或 宽的频率范围(如: 0-100X)。Lo 表示频谱内低或窄的频 率范围(如: 0-10X)。

运转速度。一台转动机器运转的速度,通常以每分钟转数 (RPM)表示。也可以将 RPM 除以 60,以 Hz 表示。

**传感器。**输出直接与加速度成比例的传感器或加速计。压 电元件最常用于产生传感器输出。

特征信号。特征信号通常称为振动特征信号,是一台机器 的总体振动模式。据说,和其他任何非破坏性测试所发现 的机器信息相比,振动特征信号含有更多的机器信息。

频谱。多个频谱。振动信号的振幅(y轴)对频率(x轴) 的图形,也称为"振动特征信号"、"FFT"或者"谱图"。 可以使用快速傅里叶变换(FFT)法,将振动信号从时域(振 幅对时间)转换成频域(振幅对频率)。谱图简化了振动数 据的解释,因为确定的振动振幅可以与机器的运转速度紧密 关联起来。测试机采用的诊断技术可确认频谱中指明的机械 问题,并引用异常振幅。

转速计。指示转速的装置。

**切向。**三个振动轴(径向、切向和轴向)之一。切向平面 位于和径向平面成 90 度处,与驱动轴相切。对于典型的 卧式机器,切向等于水平轴。对于典型的立式机器,切向 等于垂直于加速计的固定件的第二个水平轴。

**TEDS**。 传感器电子数据表 (TEDS) 是一种技术,能够将 传感器类型传送到测试机。TEDS 与测试机协作,确保传 感器在其规定灵敏度下工作,保证最佳性能,同时在传感 器需要校准时,提醒用户。

**时间波形。**以信号振幅(y轴)对时间(x轴)表示的时域 中振动信号图。时间波形表示直接从传感器捕获的信号。 测试机不储存时间波形,除非用户在测试机设定值内选择 捕获时间波形。时间波形只能在 Viewer 软件中查看。如果 需要进一步分析,可导出到文件。

**VdB(以分贝表示的速度)。**VdB是一种对数标度,0 VdB=10E-8米每秒。此标度用于美制测量。

VdB\*(以分贝表示的速度)。VdB\*是一种对数标度,0 VdB=10E-9米每秒。此标度用于国际单位制/公制测量。

速度。速度是位置的变化率,以单位时间的距离进行度量。 在测量振动信号时,速度也表示位移变化率,以每秒英寸 (in)或毫米 (mm)数表示。

**VFD(变频驱动器)。VFD**是一种系统,通过控制向一台 交流(AC)电动机供应的电源频率而控制电动机的转速。 **振动。**振动是一个点、一个物体或者一个物体的一部分相 对一个固定的参照或静止位置而做的摆动。一个物体可以 作为一个单位而发生振动,这种情况称为"整体振动", 或者通常情况是,一个物体可以以复杂的方式发生振动, 在这种情况下,物体发生变形,其不同部分以不同的频率 和振幅发生振动。